



AGENDA TELEFÓNICA

Crea un nuevo contacto	Ir al menú principal > Contactos > Presionar la tecla inferior de opciones > Contacto nuevo > Teléfono > Ingresar datos del contacto > Hecho
Visualiza tus contactos	Ir al menú principal > Contactos > Seleccionar el contacto deseado

MENSAJES DE TEXTO

Envía un mensaje de texto	Ir al menú principal > Mensajes > Redactar mensaje nuevo > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Enviar
Configura correctamente el centro de mensajería de texto	<i>Solo se puede visualizar:</i> Ir al menú principal > Mensajes > Presionar la tecla inferior de opciones > Ajustes > Centro servicio SMS > Se debe visualizar el número +51195599000
Activa el modo de texto predictivo	Ir al menú principal > Ajustes > Idioma y teclado > Teclado Android > Activar la casilla "Mostrar sugerencias"

MENSAJES MULTIMEDIA

Envía una foto a través de un mensaje multimedia	Ir al menú principal > Mensajes > Redactar mensaje nuevo > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Presionar la inferior de opciones > Adjuntar > Imágenes > Seleccionar la imagen deseada > Enviar
--	---

CÁMARA DE FOTOS

Captura una foto	<i>Para tomar una foto se necesita insertar una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Cámara > Para capturar una foto presionar el icono inferior redondo
Almacena fotos en la memoria externa	<i>Por defecto se almacenan en la memoria externa</i>

CÁMARA DE VIDEO

Graba un video	<i>Para grabar un video se necesita insertar una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Cámara > Deslizar el icono inferior de grabadora de video > Para grabar un video presionar el icono inferior redondo
Almacena videos en la memoria externa	<i>Por defecto se almacenan en la memoria externa</i>

GRABADORA DE VOZ

Crea una grabación de voz	<i>Solo para enviar mensajes multimedia</i>
---------------------------	---

ESTADO DE MEMORIA

Revisa el estado de tu memoria	Ir al menú principal > Ajustes > Almacenamiento en teléfono > Almacenamiento interno del teléfono
Revisa el estado de tu memoria externa	<i>El equipo debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Ajustes > Almacenamiento en teléfono > Tarjeta SD

RINGTONES Y ALERTA VIBRATORIA

Cambia tu ringtone	Ir al menú principal > Ajustes > Perfiles de audio > General > Tono del teléfono > Seleccionar el ringtone deseado
Cambia el volumen de tu ringtone	Ir al menú principal > Ajustes > Perfiles de audio > General > Volumen > Volumen de llamada entrante > Seleccionar el nivel de volumen deseado
Activa la alerta vibratoria	Bajar las teclas laterales de volumen hasta activar la alerta vibratoria

PANTALLA

Cambia el fondo de pantalla	En la pantalla de inicio presionar la tecla inferior de opciones > Fondo de pantalla > Seleccionar la imagen deseada
Cambia el protector de pantalla	<i>No disponible para este modelo</i>

BLOQUEO DEL TECLADO

Bloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido
Bloquea automáticamente tu teclado	Ir al menú principal > Ajustes > Pantalla > Tiempo espera pantalla > Seleccionar la opción deseada
Desbloquea tu teclado	Presionar la tecla de encendido y luego deslizar la pantalla hacia abajo

IDIOMA Y FECHA/HORA	
Cambia el idioma de tu equipo	Ir al menú principal > Ajustes > Idioma y teclado > Configuración local > Seleccionar el idioma deseado
Actualiza automáticamente la fecha y hora de tu equipo	Ir al menú principal > Ajustes > Fecha y hora > Activar la casilla "Automático"

INTERNET y DATOS	
Navega por Internet	Ir al menú principal > mcontenidos > Ingresar la dirección web deseada
Desactiva la transmisión de datos de tu equipo	Para desactivar la transmisión de datos: Ir al menú principal > Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles > Desactivar la casilla "Datos habilitados" Para desactivar datos en Roaming: Ir al menú principal > Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles > Desactivar la casilla "Datos roaming"

BLUETOOTH	
Activa la función Bluetooth	Ir al menú principal > Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Activar la casilla "Bluetooth"
Activa la visibilidad de tu equipo para transferencia por Bluetooth	La función Bluetooth debe estar activada: Ir al menú principal > Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes Bluetooth > Activar la casilla "Visible"
Envía un archivo mediante Bluetooth	La función Bluetooth debe estar activada: Ir al menú principal > Galería > Seleccionar el archivo deseado > Menú > Compartir > Bluetooth > Buscar dispositivos > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo

BLOQUEO CON CÓDIGO DE SEGURIDAD Y REINICIO	
Activa el bloqueo de tu equipo (con código de seguridad)	Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el patrón de seguridad: Ir al menú principal > Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón > Crear patrón de desbloqueo
Desactiva el bloqueo de seguridad (con código de seguridad)	El bloqueo del teléfono con patrón de seguridad debe estar activado: Ir al menú principal > Ajustes > Seguridad > Cambiar bloqueo de pantalla > Ingresar patrón de desbloqueo > Ninguno
Reinicia las configuraciones de fábrica	Se restaurarán las configuraciones de fábrica. Se borrarán los archivos almacenados en la memoria del teléfono: Ir al menú principal > Ajustes > Privacidad > Restablecer datos de fábrica > Reiniciar teléfono

LLAMADAS	
Activa el servicio de llamada en espera	Ir al menú principal > Ajustes > Ajustes de llamadas > Llamada de voz > Configuración adicional > Activar la casilla "Llamada en espera"
Activa el servicio de desvío de todas las llamadas	Ir al menú principal > Ajustes > Ajustes de llamadas > Llamada de voz > Desvío de llamada > Siempre > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(Ej.: +51999999999) > Activar
Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo no cuenta con la opción de números restringidos.

	Alcatel 918 - GUÍA DE FUNCIONES Servicio Técnico y Gestión de Terminales Movistar Perú
---	--