

AGENDA TELEFÓNICA	
Crea un nuevo contacto	Ir al menú principal > Contactos > Nuevo contacto > Ingresar datos del contacto > Presionar Tecla Menú > Guardar
Visualiza tus contactos	Ir al menú principal > Contactos > Seleccionar el contacto deseado
MENSAJES DE TEXTO	
Envía un mensaje de texto	Ir al menú principal > Mensajes de texto > Presionar Tecla Menú > Redactar mensaje de texto > En el campo "Para" ingresar el destinatario > Ingresar el texto del mensaje > Presionar Tecla Menú > Enviar
Configura correctamente el centro de mensajería de texto	Ir al menú principal > Mensajes de Texto > Presionar Tecla Menú > Opciones > Centro de servicio > Ingresar el siguiente número: +51195599000 > Presionar Tecla Menú > Guardar
Activa el modo de texto predictivo	Ir al menú principal > Opciones > Escritura e idioma > Escritura > Teclado físico > Estilo > Predictivo > Presionar Tecla Menú > Guardar
MENSAJES MULTIMEDIA	
Envía una foto a través de un mensaje multimedia	Ir al menú principal > Mensajes de texto > Presionar Tecla Menú > Redactar mensaje de texto > En el campo "Para" ingresar el destinatario > Presionar Tecla Menú > Adjuntar > Imagen > Seleccionar la imagen deseada > Presionar Tecla Menú > Enviar
CÁMARA DE FOTOS	
Captura una foto	Ir al menú principal > Cámara > Para capturar una foto presionar la tecla central
Almacena fotos en la memoria externa	<i>El equipo debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Cámara > Presionar Tecla Menú > Opciones > Almacenar imágenes > Tarjeta multimedia
CÁMARA DE VIDEO	
Graba un video	<i>Para grabar un video se necesitar tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Cámara > Presionar Tecla Menú > Videocámara > Para iniciar la grabación presionar la tecla central
Almacena videos en la memoria externa	<i>El equipo debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Cámara > Presionar Tecla Menú > Videocámara > Presionar Tecla Menú > Opciones > Almacenar videos > Tarjeta multimedia
GRABADORA DE VOZ	
Crea una grabación de voz	Ir al menú principal > Aplicaciones > Grabadora notas de voz > Para iniciar la grabación presionar el icono central
ESTADO DE MEMORIA	
Revisa el estado de tu memoria	Ir al menú principal > Opciones > Dispositivo > Almacenamiento > Almacenamiento de aplicaciones
Revisa el estado de tu memoria externa	<i>El equipo debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Opciones > Dispositivo > Almacenamiento > Tarjeta de memoria
RINGTONES Y ALERTA VIBRATORIA	
Cambia tu ringtone	Ir al menú principal > Opciones > Sonidos y melodías de llamada > Melodía de llamada del teléfono > Melodía > Seleccionar el ringtone deseado > Presionar Tecla Menú > Guardar
Cambia el volumen de tu ringtone	Ir al menú principal > Opciones > Sonidos y melodías de llamada > Melodía de llamada del teléfono > Volumen > Seleccionar el nivel de volumen deseado > Presionar Tecla Menú > Guardar
Activa la alerta vibratoria	Ir al menú principal > Perfiles de sonido y alerta > Seleccionar el perfil "Solo vibración"
PANTALLA	
Cambia el fondo de pantalla	Ir al menú principal > Multimedia > Imágenes > Seleccionar la imagen deseada > Presionar Tecla Menú > Establecer como fondo
Cambia el protector de pantalla	<i>No disponible para este modelo</i>
BLOQUEO DEL TECLADO	

Bloquea tu teclado	Presionar la tecla de bloqueo ubicada en la parte superior del teléfono
Bloquea automáticamente tu teclado	<i>No disponible para este modelo</i>
Desbloquea tu teclado	Presionar la tecla de bloqueo ubicada en la parte superior del teléfono

IDIOMA Y FECHA/HORA

Cambia el idioma de tu equipo	Ir al menú principal > Opciones > Escritura e idioma > Idioma y método de entrada > Idioma de visualización > Seleccionar el idioma deseado > Presionar Tecla Menú > Guardar
Actualiza automáticamente la fecha y hora de tu equipo	Ir al menú principal > Opciones > Pantalla > Fecha y hora > Actualizar hora > Automático > Presionar Tecla Menú > Guardar

INTERNET y DATOS

Navega por Internet	Ir al menú principal > Navegador > Ingresar la dirección web deseada
Desactiva la transmisión de datos de tu equipo	Para desactivar servicio de datos: Ir al menú principal > Opciones > Redes y conexiones > Red móvil > Servicio de datos: Desactivado Para desactivar datos en Roaming: Ir al menú principal > Opciones > Redes y conexiones > Red móvil > En itinerancia: Desactivado

BLUETOOTH

Activa la función Bluetooth	Ir al menú principal > Gestionar conexiones > Activar la casilla de "Bluetooth"
Activa la visibilidad de tu equipo para transferencia por Bluetooth	La función Bluetooth debe estar activada: Ir al menú principal > Gestionar conexiones > Redes y conexiones > Conexiones Bluetooth > Reconocible > Sí
Envía un archivo mediante Bluetooth	Antes de enviar un archivo mediante Bluetooth se deberán emparejar ambos dispositivos: Ir al menú principal > Gestionar conexiones > Redes y conexiones > Conexiones bluetooth > Agregar nuevo dispositivo > Buscar > Seleccionar el dispositivo con el cual se emparejará Para enviar un archivo mediante Bluetooth: Ir al menú principal > Multimedia > Seleccionar el archivo deseado > Presionar Tecla Menú > Enviar > Bluetooth > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo

BLOQUEO CON CÓDIGO DE SEGURIDAD Y REINICIO

Activa el bloqueo de tu equipo (con código de seguridad)	Una vez activado cada vez que se bloquee o se encienda el teléfono se pedirá la contraseña de bloqueo: Ir al menú principal > Opciones > Seguridad > Contraseña > Activar la casilla de "Activar" > Definir contraseña > Ingresar la nueva contraseña > Presionar Tecla Menú > Guardar
Desactiva el bloqueo de seguridad (con código de seguridad)	El bloqueo del teléfono con código de seguridad debe estar activado: Ir al menú principal > Opciones > Seguridad > Contraseña > Desactivar la casilla de "Activar" > Presionar Tecla Menú > Guardar > Ingresar contraseña
Reinicia las configuraciones de fábrica	Se tiene la opción de borrar datos de usuario, aplicaciones instaladas y/o formatear la memoria externa: Ir al menú principal > Opciones > Seguridad > Borrado de seguridad > Seleccionar los ítems que desea borrar > Ingresar la palabra "blackberry" > Borrar datos

LLAMADAS

Activa el servicio de llamada en espera	Ir al menú principal > Opciones > Gestión de llamadas > Llamada en espera > Activar la casilla "Activado" > Presionar Tecla Menú > Guardar
Activa el servicio de desvío de todas las llamadas	Ir al menú principal > Opciones > Gestión de llamadas > Desvío de llamadas > Desvío de llamadas > Siempre > Reenviar todas las llamadas > Número nuevo > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado) (Ej.: +51999999999) > Presionar Tecla Menú > Guardar
Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo no cuenta con la opción de números restringidos (lista negra).

