

AGENDA TELEFÓNICA	Crea un nuevo contacto	Ir al menú principal > Contactos > Presionar el icono superior de "+" > Ingresar datos del contacto > Presionar el icono superior de "check"
MENSAJES DE TEXTO	Envía un mensaje de texto	Ir al menú principal > Mensajería > Presionar el icono superior de "sobre" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Presionar el icono superior de "sobre"
	Configura correctamente el centro de mensajería	<i>Solo se puede visualizar:</i> Ir al menú principal > Mensajería > Presionar el icono superior de "opciones" > Configuración de mensajes > Mensajes de texto > Centro de mensajes > Se debe visualizar el número +51195599000
	Activa el modo de texto predictivo	Cuando se esta escribiendo un mensaje, presionar el icono inferior de "opciones" > Activar la casilla "Predicción"
MENSAJES MULTIMEDIA	Envía una foto a través de MMS	Ir al menú principal > Mensajería > Presionar el icono superior de "sobre" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Presionar el icono superior de "opciones" > Insertar contenido > Galería > Seleccionar la imagen deseada > Presionar el icono superior de "sobre"
CÁMARA DE FOTOS	Captura una foto	Ir al menú principal > Cámara > Para tomar una foto presionar el icono central
	Almacena fotos en la memoria externa	Ir al menú principal > Cámara > Presionar el icono superior de "opciones" > Configuración > Almacenamiento fotos > Tarjeta memoria
CÁMARA DE VIDEO	Graba un video	Ir al menú principal > Video > Para grabar un video presionar el icono central
	Almacena videos en la memoria externa	Ir al menú principal > Cámara > Presionar el icono superior de "opciones" > Configuración > Almacenamiento fotos > Tarjeta memoria
GRABADORA DE VOZ	Crea una grabación de voz	Ir al menú principal > Grabador > Para iniciar la grabación presionar el icono rojo
ESTADO DE MEMORIA	Revisa el estado de tu memoria	Ir al menú principal > Archivos > Presionar el icono superior de "opciones" > Estado de memoria > Teléfono
	Revisa el estado de tu memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Archivos > Presionar el icono superior de "opciones" > Estado de memoria > Tarjeta de memoria
RINGTONES Y ALERTA VIBRATORIA	Cambia tu ringtone	Ir al menú principal > Configuraciones > Perfiles de tono > Tono de timbre > Seleccionar el ringtone deseado
	Cambia el volumen de tu ringtone	Presionar las teclas laterales de volumen
	Activa la alerta vibratoria	Ir al menú principal > Configuraciones > Perfiles de tono > Alerta vibrante > Activar
PANTALLA	Cambia el fondo de pantalla	Ir al menú principal > Configuraciones > Imagen fondo > Seleccionar la imagen deseada
	Cambia el protector de pantalla	<i>No disponible para este modelo</i>
BLOQUEO DEL TECLADO	Bloquea tu teclado	Presionar la tecla lateral de bloqueo
	Bloquea automáticamente tu teclado	<i>No disponible para este modelo</i>
	Desbloquea tu teclado	Presionar la tecla lateral de bloqueo y luego deslizar la pantalla hacia el costado
IDIOMA Y FECHA/HORA	Cambia el idioma de tu equipo	Ir al menú principal > Configuraciones > Idioma > Idioma teléfono > Seleccionar el idioma deseado
	Actualiza automáticamente la fecha y hora de tu equipo	Ir al menú principal > Configuraciones > Fecha y hora > Activación automática fecha/hora > Activar
INTERNET Y DATOS	Navega por Internet	Ir al menú principal > Internet > Ingresar la dirección web deseada
	Desactiva la transmisión de datos	Ir al menú principal > Configuraciones > Conectividad > Datos para móvil > Datos para móvil > Desactivar
BLUETOOTH	Activa Bluetooth	Ir al menú principal > Configuraciones > Conectividad > Bluetooth > Bluetooth > Activar
	Activa la visibilidad para transferencia por Bluetooth	<i>La función Bluetooth debe estar activada:</i> Ir al menú principal > Configuraciones > Conectividad > Bluetooth > Visibilidad teléfono > Siempre visible
	Envía un archivo mediante Bluetooth	<i>La función Bluetooth debe estar activada:</i> Ir al menú principal > Galería > Seleccionar el archivo deseado > Presionar el icono superior de "opciones" > Enviar > Via Bluetooth > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo
BLOQUEO DE EQUIPO CON CÓDIGO DE SEGURIDAD Y REINICIO	Activa el bloqueo (con código de seguridad)	<i>Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el código de seguridad para ingresar:</i> Ir al menú principal > Configuraciones > Teléfono > Teclado seguridad > Activar > Ingresar código de seguridad (por defecto es 12345)
	Desactiva el bloqueo (con código de seguridad)	Ir al menú principal > Configuraciones > Teléfono > Teclado seguridad > Desactivar > Ingresar código de seguridad (por defecto es 12345)
	Reinicia las configuraciones de fábrica	<i>Se restaurarán las configuraciones de fábrica. Se borrarán los archivos almacenados en la memoria del equipo:</i> Ir al menú principal > Configuración > Restaurar configuración fábrica > Todo > Continuar > Ingresar código de seguridad (por defecto es 12345)
LLAMADAS	Activa el servicio de llamada en espera	Ir al menú principal > Configuraciones > Llamadas > Más configuraciones > Llamada en espera > Activar
	Activa el servicio de desvío de llamadas	Ir al menú principal > Configuraciones > Llamadas > Desvío de llamadas > Todas llamadas voz > Activar > A otro número > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(Ej.: +51999999999) > Aceptar
	Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	<i>El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo no cuenta con la opción de números restringidos (lista negra).</i>