



AGENDA TELEFÓNICA	Creación de un nuevo contacto	Ir al menú principal > Contactos > Presionar el icono superior de "+" > Ingresar datos del contacto > Guardar
MENSAJES DE TEXTO	Envía un mensaje de texto	Ir al menú principal > Mensajes > Presionar el icono superior de "tapiz" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Presionar el icono central de "sobre"
	Configura correctamente el centro de mensajería	<i>Solo se puede visualizar:</i> Ir al menú principal > Mensajes > Presionar la tecla inferior de opciones > Configuración > Centro de servicio > Se debe visualizar el número +51195599000
	Activa el modo de texto predictivo	Ir al menú principal > Configuración > Idioma e introducción > Presionar el icono de "configuración" de Teclado Samsung > Activar el botón "Texto predictivo"
MENSAJES MULTIMEDIA	Envía una foto a través de MMS	Ir al menú principal > Mensajes > Presionar el icono superior de "tapiz" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Presionar el icono central de "clip" > Imágenes > Seleccionar la imagen deseada > Presionar el icono central de "sobre"
CÁMARA DE FOTOS	Captura una foto	Ir al menú principal > Cámara > Para tomar una foto presionar el icono central
	Almacena fotos en la memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Cámara > Presionar el icono superior de "configuración" > Almacenamiento > Tarjeta de memoria
CÁMARA DE VIDEO	Graba un video	Ir al menú principal > Cámara > Deslizar el icono inferior de "video" > Para grabar un video presionar el icono central
	Almacena videos en la memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Cámara > Presionar el icono superior de "configuración" > Almacenamiento > Tarjeta de memoria
GRABADORA DE VOZ	Creación de una grabación de voz	Ir al menú principal > Grabadora de voz > Para iniciar la grabación presionar el icono central
ESTADO DE MEMORIA	Revisa el estado de tu memoria	Ir al menú principal > Configuración > Almacenamiento > Memoria del dispositivo
	Revisa el estado de tu memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Configuración > Almacenamiento > Tarjeta de memoria
RINGTONES Y ALERTA VIBRATORIA	Cambia tu ringtone	Ir al menú principal > Configuración > Sonido > Tono del dispositivo > Seleccionar el ringtone deseado > Aceptar
	Cambia el volumen de tu ringtone	Presionar las teclas laterales de volumen
	Activa la alerta vibratoria	Disminuir las teclas laterales de volumen al mínimo
PANTALLA	Cambia el fondo de pantalla	Ir al menú principal > Configuración > Pantalla > Fondo de pantalla > Pantalla de inicio > Seleccionar la imagen deseada
	Cambia el protector de pantalla	Ir al menú principal > Configuración > Pantalla > Fondo de pantalla > Bloqueo de pantalla > Seleccionar la imagen deseada
BLOQUEO DEL TECLADO	Bloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido
	Bloquea automáticamente tu teclado	<i>No disponible para este modelo</i>
	Desbloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido y luego deslizar la pantalla hacia el costado
IDIOMA Y FECHA/HORA	Cambia el idioma de tu equipo	Ir al menú principal > Configuración > Idioma e introducción > Idioma > Seleccionar el idioma deseado
	Actualiza automáticamente la fecha y hora de tu equipo	Ir al menú principal > Configuración > Fecha y hora > Activar la casilla "Fecha y hora automática"
INTERNET Y DATOS	Navega por Internet	Ir al menú principal > Internet > Ingresar la dirección web deseada
	Desactiva la transmisión de datos	Ir al menú principal > Configuración > Uso de datos > Desactivar la casilla "Datos móviles"
BLUETOOTH	Activa Bluetooth	Ir al menú principal > Configuración > Deslizar hacia la derecha el botón "Bluetooth"
	Activa la visibilidad para transferencia por Bluetooth	<i>La función Bluetooth debe estar activada:</i> Ir al menú principal > Configuración > Bluetooth > Presionar la tecla inferior de "opciones" > Tiempo de inactividad de visibilidad > Seleccionar la opción deseada
	Envía un archivo mediante Bluetooth	<i>La función Bluetooth debe estar activada:</i> Ir al menú principal > Galería > Seleccionar el archivo deseado > Presionar el icono superior de "compartir" > Bluetooth > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo
BLOQUEO DE EQUIPO CON CÓDIGO DE SEGURIDAD Y REINICIO	Activa el bloqueo (con código de seguridad)	<i>Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el código de seguridad para ingresar:</i> Ir al menú principal > Configuración > Bloqueo de pantalla > Bloqueo de pantalla > Patrón > Siguiente > Crear patrón de desbloqueo
	Desactiva el bloqueo (con código de seguridad)	Ir al menú principal > Configuración > Bloqueo de pantalla > Bloqueo de pantalla > Ingresar patrón de desbloqueo > Deslizar
	Reinicia las configuraciones de fábrica	<i>Se restaurarán las configuraciones de fábrica. Se borrarán los archivos almacenados en la memoria del equipo:</i> Ir al menú principal > Configuración > Realizar copia de seguridad > Restablecer valores > Restablecer el dispositivo > Eliminar todo
LLAMADAS	Activa el servicio de llamada en espera	En la pantalla de inicio presionar el icono inferior de "Teléfono" > Presionar la tecla inferior de "opciones" > Configuración de llamada > Configuración adicional > Activar la casilla "Llamada en espera"
	Activa el servicio de desvío de llamadas	En la pantalla de inicio presionar el icono inferior de "Teléfono" > Presionar la tecla inferior de "opciones" > Configuración de llamada > Desvío de llamadas > Llamada de voz > Desviar siempre > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(Ej.: +51999999999) > Activar
	Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	<i>El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo si cuenta con la opción de números restringidos (lista negra).</i> En la pantalla de inicio presionar el icono inferior de "Teléfono" > Presionar la tecla inferior de "opciones" > Configuración de llamada > Rechazo de llamada > Desactivar "Modo de rechazo"