

AGENDA TELEFÓNICA	<p>Creación de un nuevo contacto</p>	<p>Ir al menú principal > Personas > Presionar el icono inferior de "+" > Ingresar datos del contacto > LISTO</p>
MENSAJES DE TEXTO	<p>Envía un mensaje de texto</p>	<p>Ir al menú principal > Mensajería > Presionar el icono inferior de "+" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Presionar el icono central de "flecha"</p>
	<p>Configura correctamente el centro de mensajería</p>	<p>No se puede visualizar</p>
	<p>Activa el modo de texto predictivo</p>	<p>Ir al menú principal > Configuración > Idioma e ingreso de texto > Presionar el icono de "configuración" de Teclado de Android > Mostrar sugerencias de correcciones > Mostrar siempre</p>
MENSAJES MULTIMEDIA	<p>Envía una foto a través de MMS</p>	<p>Ir al menú principal > Mensajería > Presionar el icono inferior de "+" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Presionar el icono superior de "clip" > Imágenes > Seleccionar la imagen deseada > Presionar el icono central de "flecha"</p>
CÁMARA DE FOTOS	<p>Captura una foto</p>	<p>Ir al menú principal > Cámara > Para tomar una foto presionar el icono central</p>
	<p>Almacena fotos en la memoria externa</p>	<p>Se debe tener insertada una memoria externa: Ir al menú principal > Cámara > Presionar el icono superior de "configuración" > Ubicación preferida para guardar > Tarjeta de memoria</p>
CÁMARA DE VIDEO	<p>Graba un video</p>	<p>Ir al menú principal > Cámara > Deslizar el icono inferior de "video" > Para grabar un video presionar el icono central</p>
	<p>Almacena videos en la memoria externa</p>	<p>Se debe tener insertada una memoria externa: Ir al menú principal > Cámara > Presionar el icono superior de "configuración" > Ubicación preferida para guardar > Tarjeta de memoria</p>
GRABADORA DE VOZ	<p>Creación de una grabación de voz</p>	<p>Ir al menú principal > Grabadora de sonidos > Para iniciar la grabación presionar el icono rojo</p>
ESTADO DE MEMORIA	<p>Revisa el estado de tu memoria</p>	<p>Ir al menú principal > Configuración > Espacio de almacenamiento > Almacenamiento interno</p>
	<p>Revisa el estado de tu memoria externa</p>	<p>Se debe tener insertada una memoria externa: Ir al menú principal > Configuración > Espacio de almacenamiento > Tarjeta SD</p>
RINGTONES Y ALERTA VIBRATORIA	<p>Cambia tu ringtone</p>	<p>Ir al menú principal > Configuración > Sonido > Tono de llamada del teléfono > Seleccionar el ringtone deseado > Aceptar</p>
	<p>Cambia el volumen de tu ringtone</p>	<p>Presionar las teclas laterales de volumen</p>
	<p>Activa la alerta vibratoria</p>	<p>Disminuir las teclas laterales de volumen al mínimo</p>
PANTALLA	<p>Cambia el fondo de pantalla</p>	<p>Ir al menú principal > Configuración > Pantalla > Fondo de pantalla > Seleccionar la imagen deseada</p>
	<p>Cambia el protector de pantalla</p>	<p>No disponible para este modelo</p>
BLOQUEO DEL TECLADO	<p>Bloquea tu teclado</p>	<p>Presionar una vez la tecla de encendido</p>
	<p>Bloquea automáticamente tu teclado</p>	<p>No disponible para este modelo</p>
	<p>Desbloquea tu teclado</p>	<p>Presionar una vez la tecla de encendido y luego deslizar la pantalla hacia el costado</p>
IDIOMA Y FECHA/HORA	<p>Cambia el idioma de tu equipo</p>	<p>Ir al menú principal > Configuración > Idioma e ingreso de texto > Idioma > Seleccionar el idioma deseado</p>
	<p>Actualiza automáticamente la fecha y hora de tu equipo</p>	<p>Ir al menú principal > Configuración > Fecha y hora > Activar la casilla "Fecha y hora automáticas"</p>
INTERNET Y DATOS	<p>Navega por Internet</p>	<p>Ir al menú principal > Explorador > Ingresar la dirección web deseada</p>
	<p>Desactiva la transmisión de datos</p>	<p>Ir al menú principal > Configuración > Uso de datos > Desactivar el botón "Datos móviles"</p>
BLUETOOTH	<p>Activa Bluetooth</p>	<p>Ir al menú principal > Configuración > Deslizar hacia la derecha el botón "Bluetooth"</p>
	<p>Activa la visibilidad para transferencia por Bluetooth</p>	<p>La función Bluetooth debe estar activada: Ir al menú principal > Configuración > Bluetooth > Presionar la tecla inferior de "opciones" > Espera de visibilidad > Seleccionar la opción deseada</p>
	<p>Envía un archivo mediante Bluetooth</p>	<p>La función Bluetooth debe estar activada: Ir al menú principal > Galería > Seleccionar el archivo deseado > Presionar el icono superior de "compartir" > Bluetooth > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo</p>
BLOQUEO DE EQUIPO CON CÓDIGO DE SEGURIDAD Y REINICIO	<p>Activa el bloqueo (con código de seguridad)</p>	<p>Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el código de seguridad para ingresar: Ir al menú principal > Configuración > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón > Siguiente > Crear patrón de desbloqueo</p>
	<p>Desactiva el bloqueo (con código de seguridad)</p>	<p>Ir al menú principal > Configuración > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Ingresar patrón de desbloqueo > No bloq</p>
	<p>Reinicia las configuraciones de fábrica</p>	<p>Se restaurarán las configuraciones de fábrica. Se borrarán los archivos almacenados en la memoria del equipo: Ir al menú principal > Configuración > Hacer copia de seguridad y resetear > Restablecer datos de fábrica > Restablecer teléfono > Borrar todo</p>
LLAMADAS	<p>Activa el servicio de llamada en espera</p>	<p>Ir al menú principal > Configuración > Llamadas > Configuración adicional > Activar la casilla "Llamada en espera"</p>
	<p>Activa el servicio de desvío de llamadas</p>	<p>Ir al menú principal > Configuración > Llamadas > Desvío de llamadas > Desviar siempre > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(Ej.: +51999999999) > Activar</p>
	<p>Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)</p>	<p>El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo no cuenta con la opción de números restringidos (lista negra).</p>