

AGENDA TELEFÓNICA	Crea un nuevo contacto	Ir al menú principal > Personas > Presionar el icono inferior de "+" > Ingresar datos del contacto > Guardar
MENSAJES DE TEXTO	Envía un mensaje de texto	Ir al menú principal > Mensajes > Presionar el icono superior de "+" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Enviar
	Configura correctamente el centro de mensajería	No se puede visualizar
	Activa el modo de texto predictivo	Ir al menú principal > Configurar > Idioma y entrada > Presionar el icono de "configuración" de Teclado Android (AOSP) > Mostrar sugerencias de corrección > Mostrar siempre
MENSAJES MULTIMEDIA	Envía una foto a través de MMS	Ir al menú principal > Mensajes > Presionar el icono superior de "+" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Presionar el icono superior de "clip" > Imagen existente > Seleccionar la imagen deseada > Enviar
CÁMARA DE FOTOS	Captura una foto	Ir al menú principal > Cámara > Para tomar una foto presionar el icono central
	Almacena fotos en la memoria externa	Se debe tener insertada una memoria externa: Ir al menú principal > Cámara > Presionar el icono de "configuración" > Almacenamiento > Tarjeta de memoria
CÁMARA DE VIDEO	Graba un video	Ir al menú principal > Cámara > Deslizar el icono inferior de "video" > Para grabar un video presionar el icono central
	Almacena videos en la memoria externa	Se debe tener insertada una memoria externa: Ir al menú principal > Cámara > Presionar el icono de "configuración" > Almacenamiento > Tarjeta de memoria
GRABADORA DE VOZ	Crea una grabación de voz	Solo para enviar mensajes multimedia
ESTADO DE MEMORIA	Revisa el estado de tu memoria	Ir al menú principal > Configurar > Espacio de almacenamiento > Almacenamiento interno
	Revisa el estado de tu memoria externa	Se debe tener insertada una memoria externa: Ir al menú principal > Configurar > Espacio de almacenamiento > Tarjeta SD
RINGTONES Y ALERTA VIBRATORIA	Cambia tu ringtone	Ir al menú principal > Configurar > Sonido > Tono de llamada > Seleccionar el ringtone deseado > Aceptar
	Cambia el volumen de tu ringtone	Presionar las teclas laterales de volumen
	Activa la alerta vibratoria	Disminuir las teclas laterales de volumen al mínimo
PANTALLA	Cambia el fondo de pantalla	Ir al menú principal > Configurar > Pantalla > Fondo de pantalla > Seleccionar la imagen deseada
	Cambia el protector de pantalla	No disponible para este modelo
BLOQUEO DEL TECLADO	Bloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido
	Bloquea automáticamente tu teclado	No disponible para este modelo
	Desbloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido y luego deslizar la pantalla hacia el costado
IDIOMA Y FECHA/HORA	Cambia el idioma de tu equipo	Ir al menú principal > Configurar > Idioma y entrada > Idioma > Seleccionar el idioma deseado
	Modifica la fecha y hora de tu equipo	Ir al menú principal > Configurar > Fecha y hora > Activar la casilla "Fecha y hora automáticas"
INTERNET Y DATOS	Navega por Internet	Ir al menú principal > Chrome > Ingresar la dirección web deseada
	Desactiva la transmisión de datos	Ir al menú principal > Configurar > Uso de datos > Deslizar hacia la izquierda el botón "Datos móviles"
BLUETOOTH	Activa Bluetooth	Ir al menú principal > Configurar > Deslizar hacia la derecha el botón "Bluetooth"
	Activa la visibilidad para transferencia por Bluetooth	Ir al menú principal > Configurar > Bluetooth > Presionar el icono inferior de "opciones" > Tiempo de visibilidad > Tiempo de espera ilimitado
	Envía un archivo mediante Bluetooth	Ir al menú principal > Galería > Seleccionar el archivo deseado > Presionar el icono superior de "compartir" > Bluetooth > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo
BLOQUEO DE EQUIPO CON CÓDIGO DE SEGURIDAD Y REINICIO	Activa el bloqueo (con código de seguridad)	Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el código de seguridad para ingresar: Ir al menú principal > Configurar > Seguridad y bloqueo de pantalla > Bloqueo de pantalla > Patrón > Siguiente > Crear patrón de desbloqueo
	Desactiva el bloqueo (con código de seguridad)	Ir al menú principal > Configurar > Seguridad y bloqueo de pantalla > Bloqueo de pantalla > Ingresar patrón de desbloqueo > Ninguna
	Reinicia las configuraciones de fábrica	Se borrarán los archivos almacenados en la memoria del equipo: Ir al menú principal > Configurar > Privacidad > Restablecer datos de fábrica > Restablecer dispositivo
LLAMADAS	Activa el servicio de llamada en espera	En la pantalla de inicio presionar Teléfono > Presionar el icono superior de "opciones" > Configuración > Configuración adicional > Activar la casilla "Llamada en espera"
	Activa el servicio de desvío de llamadas	En la pantalla de inicio presionar Teléfono > Presionar el icono superior de "opciones" > Configuración > Desvío de llamadas > Desviar siempre > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(EJ.: +51999999999) > Activar
	Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo no cuenta con la opción de números restringidos (lista negra).