













Contactos Mensajes de texto 	Crea un nuevo contacto	En la pantalla inicial presionar el icono inferior de "agenda" > Presionar el icono inferior de "+" > Ingresar datos del contacto > Listo
	Envía un mensaje de texto	En la pantalla inicial presionar el icono inferior de "mensaje" > Presionar el icono inferior de "+" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Presionar el icono central de "flecha"
	Configura correctamente el centro de mensajería	<i>Ya viene activado por defecto. No puede ser editado</i>
	Activa el modo de texto predictivo	Deslizar la pantalla inicial a la izquierda > Config > Idioma y entrada de texto > Presionar el icono de "configuración" de Teclado de Android > Mostrar sugerencias de corrección > Mostrar siempre
Cámara Fotos 	Captura una foto	En la pantalla inicial presionar Cámara > Presionar el icono de "cámara"
	Almacena fotos en la memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> En la pantalla inicial presionar el icono de "Cámara" > Presionar el icono superior de "configuración" > Ubicación de almacenamiento preferida > Tarjeta de memoria
Cámara Video 	Graba un video	En la pantalla inicial presionar el icono de "Cámara" > Deslizar el icono inferior de "video" > Presionar el icono rojo
	Almacena videos en la memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> En la pantalla inicial presionar el icono de "Cámara" > Presionar el icono superior de "configuración" > Ubicación de almacenamiento preferida > Tarjeta de memoria
Memoria 	Revisa el estado de tu memoria	Deslizar la pantalla inicial a la izquierda > Config > Almacenamiento > Almacenamiento interno
	Revisa el estado de tu memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Deslizar la pantalla inicial a la izquierda > Config > Almacenamiento > Tarjeta SD
Ringtone Alerta vibratoria Grabadora 	Cambia tu ringtone	Deslizar la pantalla inicial a la izquierda > Config > Sonido > Tono de llamada > Seleccionar el ringtone deseado > Listo
	Cambia el volumen de tu ringtone	Presionar las teclas laterales de volumen
	Activa la alerta vibratoria	Disminuir las teclas laterales de volumen al minimo
	Crea una grabación de voz	Deslizar la pantalla inicial a la izquierda > Grabadora de sonidos > Presionar el icono rojo
Pantalla 	Cambia el fondo de pantalla	En la pantalla inicial presionar la tecla inferior de opciones > Fondos de pantalla > Seleccionar la imagen deseada
	Cambia el protector de pantalla	<i>No disponible para este modelo</i>
Bloqueo Teclado 	Bloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido
	Bloquea automáticamente tu teclado	Deslizar la pantalla inicial a la izquierda > Config > Pantalla > Tiempo de espera > Seleccionar tiempo de activación de bloqueo
	Desbloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido y luego deslizar la pantalla hacia arriba
Idioma/Fecha 	Cambia el idioma de tu equipo	Deslizar la pantalla inicial a la izquierda > Config > Idioma y entrada de texto > Idioma > Seleccionar el idioma deseado
	Modifica la fecha y hora de tu equipo	Deslizar la pantalla inicial a la izquierda > Config > Fecha y hora > Activar la casilla "Fecha y hora automáticas"
Internet 	Navega por Internet	Deslizar la pantalla inicial a la izquierda > Chrome > Ingresar la dirección web deseada
	Desactiva la transmisión de datos	Deslizar la pantalla inicial a la izquierda > Config > Redes móviles > Desactivar la casilla "Datos habilitados"
Bluetooth 	Activa Bluetooth	Deslizar la pantalla inicial a la izquierda > Config > Deslizar hacia la derecha el botón "Bluetooth"
	Activa la visibilidad para transferencia por Bluetooth	Deslizar la pantalla inicial a la izquierda > Config > Bluetooth > Presionar la tecla inferior de "opciones" > Tiempo de visibilidad > Siempre visible
	Envía un archivo mediante Bluetooth	En la pantalla inicial seleccionar Galería > Seleccionar el archivo deseado > Presionar el icono superior de "compartir" > Ver todas > Bluetooth > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo
Bloqueo equipo Reinicio 	Activa el bloqueo (con código de seguridad)	<i>Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el código de seguridad para ingresar:</i> Deslizar la pantalla inicial a la izquierda > Config > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón > Crear patrón de desbloqueo
	Desactiva el bloqueo (con código de seguridad)	Deslizar la pantalla inicial a la izquierda > Config > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Ingresar patrón de desbloqueo > No bloquear
	Reinicia las configuraciones de fábrica	<i>Se borrarán los archivos almacenados en la memoria del equipo:</i> Deslizar la pantalla inicial a la izquierda > Config > Hacer copia de seguridad y restablecer > Restablecer datos de fábrica > Restablecer teléfono
Llamadas 	Activa el servicio de llamada en espera	Deslizar la pantalla inicial a la izquierda > Config > Llamadas > Configuración adicional > Activar la casilla "Llamada en espera"
	Activa el servicio de desvío de llamadas	Deslizar la pantalla inicial a la izquierda > Config > Llamadas > Desvío de llamada > Desviar siempre > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(Ej.: +51999999999) > Activar
	Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	<i>El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo no cuenta con la opción de números restringidos (lista negra).</i>