










	<b>Contactos</b> Crea un nuevo contacto	Ir al menú principal > Contactos > Presionar el icono superior de "+" > Ingresar datos del contacto > Guardar
	Envía un mensaje de texto	Ir al menú principal > Mensajes > Presionar el icono superior de "lápiz" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Presionar el icono central de "sobre"
	Configura correctamente el centro de mensajería	<i>Ya viene activado por defecto</i>
	Activa el modo de texto predictivo	Ir al menú principal > Config. > Idioma e introducción > Presionar el icono de "configuración" de Teclado Samsung > Activar el botón "Texto predictivo"
	<b>Cámara</b> Captura una foto	Ir al menú principal > Cámara > Para tomar una foto presionar el icono central
	Almacena fotos en la memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Cámara > Presionar el icono de "configuración" > Almacenamiento > Tarjeta de memoria
	<b>Cámara Video</b> Graba un video	Ir al menú principal > Cámara > Deslizar el icono inferior de "video" > Para grabar un video presionar el icono central
	Almacena videos en la memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Cámara > Presionar el icono de "configuración" > Almacenamiento > Tarjeta de memoria
	<b>Memoria</b> Revisa el estado de tu memoria	Ir al menú principal > Config. > Almacenamiento > Memoria del dispositivo
	Revisa el estado de tu memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Config. > Almacenamiento > Tarjeta de memoria
	<b>Ringtone</b> Alerta vibratoria Grabadora Cambia tu ringtone	Ir al menú principal > Config. > Sonido > Tonos del dispositivo > Seleccionar el ringtone deseado > Aceptar
	Cambia el volumen de tu ringtone	Presionar las teclas laterales de volumen
	Activa la alerta vibratoria	Disminuir las teclas laterales de volumen al mínimo
	Crea una grabación de voz	Ir al menú principal > Grabadora de voz > Para iniciar la grabación presionar el icono central
	<b>Pantalla</b> Cambia el fondo de pantalla	Ir al menú principal > Config. > Pantalla > Fondo de pantalla > Seleccionar la imagen deseada
	Cambia el protector de pantalla	<i>No disponible para este modelo</i>
	<b>Bloqueo Teclado</b> Bloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido
	Bloquea automáticamente tu teclado	Ir al menú principal > Config. > Pantalla > Tiempo de espera de la pantalla > Seleccionar tiempo de activación
	Desbloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido y luego deslizar la pantalla hacia el costado
	<b>Idioma/Fecha</b> Cambia el idioma de tu equipo	Ir al menú principal > Config. > Idioma e introducción > Idioma > Seleccionar el idioma deseado
	Modifica la fecha y hora de tu equipo	Ir al menú principal > Config. > Fecha y hora > Activar la casilla "Fecha y hora automática"
	<b>Internet</b> Navega por Internet	Ir al menú principal > Chrome > Ingresar la dirección web deseada
	Desactiva la transmisión de datos	Ir al menú principal > Config. > Uso de datos > Desactivar la casilla "Datos móviles"
	<b>Bluetooth</b> Activa Bluetooth	Ir al menú principal > Config. > Deslizar hacia la derecha el botón "Bluetooth"
	Activa la visibilidad para transferencia por Bluetooth	Ir al menú principal > Config. > Bluetooth > Presionar la tecla inferior de "opciones" > Tiempo de espera visible > Seleccionar tiempo de visibilidad
	Envía un archivo mediante Bluetooth	Ir al menú principal > Galería > Seleccionar el archivo deseado > Presionar el icono superior de "compartir" > Ver todo > Bluetooth > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo
	<b>Bloqueo equipo Reinicio</b> Activa el bloqueo (con código de seguridad)	<i>Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el código de seguridad para ingresar:</i> Ir al menú principal > Config. > Bloqueo de pantalla > Pantalla de bloqueo > Patrón > Crear patrón de desbloqueo
	Desactiva el bloqueo (con código de seguridad)	Ir al menú principal > Config. > Bloqueo de pantalla > Pantalla de bloqueo > Ingresar patrón de desbloqueo > Ninguno
	Reinicia las configuraciones de fábrica	<i>Se borrarán los archivos almacenados en la memoria del equipo:</i> Ir al menú principal > Config. > Realizar copia de seguridad > Restablecer valores > Restablecer dispositivo
	<b>Llamadas</b> Activa el servicio de llamada en espera	En la pantalla de inicio presionar el icono de "llamadas" > Presionar la tecla inferior de "opciones" > Configuración de llamada > Configuración adicional > Activar la casilla "Llamada en espera"
	Activa el servicio de desvío de llamadas	En la pantalla de inicio presionar el icono de "llamadas" > Presionar la tecla inferior de "opciones" > Configuración de llamada > Desvío de llamadas > Llamada de voz > Desviar siempre > Ingresar número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(Ej.: +5199999999) > Activar
	Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	<i>El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo si cuenta con la opción de números restringidos (lista negra).</i> En la pantalla de inicio presionar el icono de "llamadas" > Presionar la tecla inferior de "opciones" > Rechazo de llamada > Modo de rechazo automático > Desactivado