



Samsung S6810 Galaxy Fame

**Cómo configurar wifi o internet inalámbrico en celular Movistar Android (versión 4.1)**

	<p>1. Ir al menú principal y seleccionar <b>Config.</b></p>
	<p>2. Realizar los siguientes pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Deslizar a la derecha el <b>botón Wi-Fi.</b></li><li>▪ Seleccionar la opción <b>Wi-Fi.</b></li></ul> <p>Esperar unos segundos mientras el equipo busca las redes disponibles.</p>

	<p>3. Una vez detectada las redes disponibles seleccionar el nombre de la red deseada.</p> <p>Presionar <b>Conectar</b>.</p>
	<p>4. Finalmente el estado de la red Wi-Fi seleccionada cambia a <b>Conectado</b>.</p> <p>Ya puedes comenzar a navegar por Internet.</p>
	<p>5. Cuando navegues por Internet a través de una red Wi-Fi, se mostrará el <b>icono superior de intensidad de señal Wi-Fi</b>.</p>
	<p>6. Cuando navegues a través de la red de Movistar, se mostrará <b>el icono superior con la letra H o E</b> (según cobertura).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>H (HSPA) - Cobertura 3G</b></li> <li>• <b>E (EDGE) - Cobertura 2G</b></li> </ul>