













Contactos Mensajes de texto 	Crea un nuevo contacto	Ir al menú principal > Contactos > Presionar el icono superior de "+" > Ingresar datos del contacto > Finalizado
	Envía un mensaje de texto	Ir al menú principal > Mensajería > Mensaje nuevo > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Enviar
	Configura correctamente el centro de mensajería	<i>Ya viene activado por defecto. No puede ser editado</i>
	Activa el modo de texto predictivo	Ir al menú principal > Ajustes > Idioma e introducción de texto > Presionar el icono de "configuración" de Teclado Xperia > Ajustes de texto rápido > Sugerencias de palabras > Quiero que se corrijan automáticamente mis errores
Cámara Fotos 	Captura una foto	Ir al menú principal > Cámara > Para tomar una foto presionar el icono de "cámara"
	Almacena fotos en la memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Cámara > Presionar la tecla de "configuración" > Almac de datos > Tarjeta SD
Cámara Video 	Graba un video	Ir al menú principal > Cámara > Presionar el icono inferior de "video" > Para grabar un video presionar el icono rojo
	Almacena videos en la memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Cámara > Presionar la tecla de "configuración" > Almac de datos > Tarjeta SD
Memoria 	Revisa el estado de tu memoria	Ir al menú principal > Ajustes > Almacenamiento > Almacenamiento interno
	Revisa el estado de tu memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Ajustes > Almacenamiento > Tarjeta SD
Ringtone Alerta vibratoria Grabadora 	Cambia tu ringtone	Ir al menú principal > Ajustes > Sonido > Tono de llamada del teléfono > Seleccionar el ringtone deseado > Listo
	Cambia el volumen de tu ringtone	Presionar las teclas laterales de volumen
	Activa la alerta vibratoria	Disminuir las teclas laterales de volumen al mínimo
	Crea una grabación de voz	Ir al menú principal > Notas > Presionar el icono superior de "+" > Presionar el icono superior de "micrófono"
Pantalla 	Cambia el fondo de pantalla	Ir al menú principal > Ajustes > Pantalla > Fondo de pantalla > Seleccionar la imagen deseada
	Cambia el protector de pantalla	<i>No disponible para este modelo</i>
Bloqueo Teclado 	Bloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido
	Bloquea automáticamente tu teclado	Ir al menú principal > Ajustes > Pantalla > Apagar después de > Seleccionar tiempo de activación de bloqueo
	Desbloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido y luego deslizar la pantalla hacia el costado
Idioma/Fecha 	Cambia el idioma de tu equipo	Ir al menú principal > Ajustes > Idioma e introducción de texto > Idioma > Seleccionar el idioma deseado
	Modifica la fecha y hora de tu equipo	Ir al menú principal > Ajustes > Fecha y hora > Activar la casilla "Fecha y hora automáticas"
Internet 	Navega por Internet	Ir al menú principal > Contenidos > Ingresar la dirección web deseada
	Desactiva la transmisión de datos	Ir al menú principal > Ajustes > Uso de datos > Desactivar el botón "Datos móviles"
Bluetooth 	Activa Bluetooth	Ir al menú principal > Ajustes > Deslizar hacia la derecha el botón "Bluetooth"
	Activa la visibilidad para transferencia por Bluetooth	Ir al menú principal > Ajustes > Bluetooth > Presionar la tecla inferior de "opciones" > Tiempo de espera de visibilidad
	Envía un archivo mediante Bluetooth	Ir al menú principal > Álbum > Seleccionar el archivo deseado > Presionar el icono superior de "compartir" > Bluetooth > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo
Bloqueo equipo Reinicio 	Activa el bloqueo (con código de seguridad)	<i>Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el código de seguridad para ingresar:</i> Ir al menú principal > Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón > Crear patrón de desbloqueo
	Desactiva el bloqueo (con código de seguridad)	Ir al menú principal > Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Ingresar patrón de desbloqueo > Ninguno
	Reinicia las configuraciones de fábrica	<i>Se borrarán los archivos almacenados en la memoria del equipo:</i> Ir al menú principal > Ajustes > Respaldo y restauración > Restabl. datos de fábrica > Restablecer teléfono > Borrar todo
Llamadas 	Activa el servicio de llamada en espera	Ir al menú principal > Ajustes > Config. de llamada > Configuración adicional > Activar la casilla "Llamada en espera"
	Activa el servicio de desvío de llamadas	Ir al menú principal > Ajustes > Config. de llamada > Reenvío de llamada > Reenviar siempre > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(Ej.: +51999999999) > Habilitar
	Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	<i>El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo no cuenta con la opción de números restringidos (lista negra).</i>