

<b>AGENDA TELEFÓNICA</b>	Crea un nuevo contacto	Presionar Menú > Agenda > Agregar nuevo contacto > Ingresar datos del contacto > Listo
<b>MENSAJES DE TEXTO</b>	Envía un mensaje de texto	Presionar Menú > Mensajería > Escribir mensaje > Ingresar texto y destinatario del mensaje > Opciones > Enviar
	Configura correctamente el centro de mensajería	<i>Solo se puede visualizar:</i> Presionar Menú > Mensajería > Configuración de mensajes > Mensaje de texto > Configuración de perfil > Dirección SMSC > Se debe visualizar el número +51195599000
	Activa el modo de texto predictivo	Cuenta con teclado QWERTY
<b>MENSAJES MULTIMEDIA</b>	Envía una foto a través de MMS	Presionar Menú > Mensajería > Escribir mensaje > Ingresar texto y destinatario del mensaje > Opciones > Agregar imagen > Seleccionar la imagen deseada > Opciones > Enviar
<b>CÁMARA DE FOTOS</b>	Captura una foto	Presionar Menú > Cámara > Para tomar una foto presionar la tecla central
	Almacena fotos en la memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Presionar Menú > Cámara > Presionar el icono inferior de opciones > Configuración avanzada > Almacenamiento > Tarjeta de memoria
<b>CÁMARA DE VIDEO</b>	Graba un video	Presionar Menú > Cámara > Presionar el icono inferior de opciones > Cambia a > Cámara de video > Para grabar un video presionar la tecla central
	Almacena videos en la memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Presionar Menú > Cámara > Presionar el icono inferior de opciones > Configuración avanzada > Almacenamiento > Tarjeta de memoria
<b>GRABADORA DE VOZ</b>	Crea una grabación de voz	Presionar Menú > Multimedia > Grabadora de sonido > Opciones > Grabación nueva
<b>ESTADO DE MEMORIA</b>	Revisa el estado de tu memoria	Presionar Menú > Herramientas > Administrador de archivos > Teléfono
	Revisa el estado de tu memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Presionar Menú > Herramientas > Administrador de archivos > Tarjeta de memoria
<b>RINGTONES Y ALERTA VIBRATORIA</b>	Cambia tu ringtone	Presionar Menú > Configuración > Perfiles > Seleccionar el perfil deseado > Personalizar > Llamada entrante > Cambiar > Seleccionar el ringtone deseado
	Cambia el volumen de tu ringtone	Presionar Menú > Configuración > Perfiles > Seleccionar el perfil deseado > Personalizar > Volumen del tono de timbre > Seleccionar el nivel de volumen deseado
	Activa la alerta vibratoria	Presionar Menú > Configuración > Perfiles > Seleccionar el perfil deseado > Personalizar > Tipo de alerta > Solo vibración
<b>PANTALLA</b>	Cambia el fondo de pantalla	Presionar Menú > Configuración > Configuración del teléfono > Pantalla > Fondo > Seleccionar la imagen deseada
	Cambia el protector de pantalla	<i>No disponible para este modelo</i>
<b>BLOQUEO DEL TECLADO</b>	Bloquea tu teclado	Presionar durante unos segundos la tecla de espacio
	Bloquea automáticamente tu teclado	Presionar Menú > Configuración > Configuración de seguridad > Bloqueo automático del teclado > Seleccionar la opción deseada
	Desbloquea tu teclado	Presionar "Desbloq." y luego la tecla de espacio
<b>IDIOMA Y FECHA/HORA</b>	Cambia el idioma de tu equipo	Presionar Menú > Configuración > Configuración del teléfono > Idioma > Seleccionar el idioma deseado
	Actualiza automáticamente la fecha y hora de tu equipo	Presionar Menú > Configuración > Configuración del teléfono > Fecha y hora > Actualización automática de fecha y hora > Encendido
<b>INTERNET Y DATOS</b>	Navega por Internet	Presionar Menú > Opera > Ingresar la dirección web deseada
	Desactiva la transmisión de datos	<i>Para desactivar datos en roaming:</i> Presionar Menú > Configuración > Administrador de conexión > Administrador de datos > Roaming de datos > Apagado
<b>BLUETOOTH</b>	Activa Bluetooth	Presionar Menú > Configuración > Administrador de conexión > Bluetooth > Activar > Encendido
	Activa la visibilidad para transferencia por Bluetooth	<i>La función Bluetooth debe estar activada:</i> Presionar Menú > Configuración > Configuración de seguridad > Seguridad del teléfono > Bluetooth > Visibilidad > Encendido
	Envía un archivo mediante Bluetooth	<i>La función Bluetooth debe estar activada:</i> Presionar Menú > Multimedia > Visor de imágenes > Seleccionar el archivo deseado > Presionar el icono inferior de opciones > Enviar > A través de Bluetooth > Buscar dispositivo nuevo
<b>BLOQUEO DE EQUIPO CON CÓDIGO DE SEGURIDAD Y REINICIO</b>	Activa el bloqueo (con código de seguridad)	Presionar Menú > Configuración > Configuración de seguridad > Seguridad del teléfono > Bloqueo del teléfono > Encendido > Ingresar contraseña del teléfono (por defecto es 1234) > Aceptar
	Desactiva el bloqueo (con código de seguridad)	<i>El bloqueo del teléfono con patrón de seguridad debe estar activado:</i> Presionar Menú > Configuración > Configuración de seguridad > Seguridad del teléfono > Bloqueo del teléfono > Apagado > Ingresar contraseña del teléfono (por defecto es 1234) > Aceptar
	Reinicia las configuraciones de fábrica	<i>Se restaurarán las configuraciones de fábrica. Se borrarán los archivos de la memoria del teléfono:</i> Presionar Menú > Configuración > Restaurar configuración predeterminada > Ingresar contraseña del teléfono (por defecto es 1234) > Aceptar > Si
<b>LLAMADAS</b>	Activa el servicio de llamada en espera	Presionar Menú > Configuración > Configuración de llamada > Llamada en espera > Activar
	Activa el servicio de desvío de llamadas	Presionar Menú > Configuración > Configuración de llamada > Desvío de llamadas > Desviar todas las llamadas de voz > Activar > A número nuevo > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(E.): +51999999999 > Opciones > Listo
	Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	<i>El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo si cuenta con la opción de números restringidos.</i> Presionar Menú > Configuración > Configuración de llamada > Configuración avanzada > Lista de restringidos > Rechazar números restringidos > Apagado