

AGENDA TELEFÓNICA	Crea un nuevo contacto	Ir al menú principal > Contactos > Opciones > Nuevo contacto > Ingresar datos del contacto > Listo
MENSAJES DE TEXTO	Envía un mensaje de texto	Ir al menú principal > Mensajería > Nuevo mensaje > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Opciones > Enviar
	Configura correctamente el centro de mensajería	Ir al menú principal > Mensajería > Opciones > Configuraciones > Mensaje de texto > Centro de mensajes en uso > Centro mensajes SIM
	Activa el modo de texto predictivo	Cuando se esta escribiendo un mensaje, presionar Opciones > Opciones de escritura > Activar predicción
MENSAJES MULTIMEDIA	Envía una foto a través de MMS	Ir al menú principal > Mensajería > Nuevo mensaje > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Presionar el icono de clip > Imagen > Seleccionar la imagen deseada > Opciones > Enviar
CÁMARA DE FOTOS	Captura una foto	Ir al menú principal > Cámara > Para tomar una foto presionar el icono central
	Almacena fotos en la memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Cámara > Opciones > Configuraciones > Memoria en uso > F:
CÁMARA DE VIDEO	Graba un video	Ir al menú principal > Cámara > Opciones > Modo de video > Para grabar un video presionar el icono central
	Almacena videos en la memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Cámara > Opciones > Modo de video > Opciones > Configuraciones > Memoria en uso > F:
GRABADORA DE VOZ	Crea una grabación de voz	Ir al menú principal > Aplicaciones > Oficina > Grabadora > Para iniciar la grabación presionar el icono central
ESTADO DE MEMORIA	Revisa el estado de tu memoria	Ir al menú principal > Aplicaciones > Oficina > Administrador archivos > Memoria masiva E:
	Revisa el estado de tu memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Aplicaciones > Oficina > Administrador archivos > F:
RINGTONES Y ALERTA VIBRATORIA	Cambia tu ringtone	Ir al menú principal > Configuraciones > Perfiles de tono > Seleccionar el perfil deseado > Personalizar > Tono de timbre > Seleccionar el ringtone deseado
	Cambia el volumen de tu ringtone	Ir al menú principal > Configuraciones > Perfiles de tono > Seleccionar el perfil deseado > Personalizar > Volumen de timbre > Seleccionar el nivel de volumen deseado
	Activa la alerta vibratoria	Ir al menú principal > Configuraciones > Perfiles de tono > Seleccionar el perfil deseado > Personalizar > Alerta vibrante > Activada
PANTALLA	Cambia el fondo de pantalla	Ir al menú principal > Mis Fotos > Seleccionar la imagen deseada > Opciones > Usar imagen > Como imagen de fondo
	Cambia el protector de pantalla	Ir al menú principal > Configuraciones > Temas > Protector de pantalla > Seleccionar la opción deseada
BLOQUEO DEL TECLADO	Bloquea tu teclado	Presionar la tecla lateral de bloqueo
	Bloquea automáticamente tu teclado	Ir al menú principal > Teléfono > Pantalla > Tiempo espera bloqueo pantalla/teclado > Seleccionar la opción deseada
	Desbloquea tu teclado	Presionar la tecla lateral de bloqueo y luego presionar el icono de la pantalla
IDIOMA Y FECHA/HORA	Cambia el idioma de tu equipo	Ir al menú principal > Configuraciones > Teléfono > Idioma > Idioma del teléfono > Seleccionar el idioma deseado
	Actualiza automáticamente la fecha y hora de tu equipo	Ir al menú principal > Configuraciones > Teléfono > Hora y fecha > Actualización automática hora > Activar
INTERNET Y DATOS	Navega por Internet	Ir al menú principal > Web > Ingresar la dirección web deseada
	Desactiva la transmisión de datos	Ir al menú principal > Configuraciones > Conectividad > Configuraciones > Uso datos en país origen > Solo red Wi-Fi
BLUETOOTH	Activa Bluetooth	Ir al menú principal > Configuraciones > Conectividad > Bluetooth > Bluetooth > Activado
	Activa la visibilidad para transferencia por Bluetooth	<i>La función Bluetooth debe estar activada:</i> Ir al menú principal > Configuraciones > Conectividad > Bluetooth > Visibilidad de mi teléfono > Mostrado a todos
	Envía un archivo mediante Bluetooth	<i>La función Bluetooth debe estar activada:</i> Ir al menú principal > Mis Fotos > Seleccionar el archivo deseado > Opciones > Enviar > Via Bluetooth > Todos los dispositivos > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo
BLOQUEO DE EQUIPO CON CÓDIGO DE SEGURIDAD Y REINICIO	Activa el bloqueo (con código de seguridad)	Ir al menú principal > Configuraciones > Teléfono > Administración teléfono > Configuración seguridad > Teléfono y tarjeta SIM > Periodo bloqueo automático teléfono > Definido por usuario > Ingresar tiempo de activación de bloqueo > Crear código de bloqueo
	Desactiva el bloqueo (con código de seguridad)	Ir al menú principal > Configuraciones > Teléfono > Administración teléfono > Configuración seguridad > Teléfono y tarjeta SIM > Periodo bloqueo automático teléfono > Ninguno > Ingresar código de bloqueo
	Reinicia las configuraciones de fábrica	<i>Se restaurarán las configuraciones de fábrica. Se borrarán los archivos almacenados en la memoria del equipo:</i> Ir al menú principal > Configuración > Teléfono > Administración teléfono > Configuración fábrica > Restaurar > Eliminar datos y restaurar
LLAMADAS	Activa el servicio de llamada en espera	Ir al menú principal > Configuraciones > Llamada > Llamada > Llamada en espera > Activar
	Activa el servicio de desvío de llamadas	Ir al menú principal > Configuraciones > Llamada > Desvío llamadas > Llamadas de voz > Todas las llamadas de voz > Activar > A otro número > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(E.): +51999999999
	Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	<i>El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo no cuenta con la opción de números restringidos.</i>