



Para ir al menú principal se debe deslizar la pantalla de inicio a la izquierda

 <b>Contactos y mensajería</b>	Crear nuevo contacto	Presionar el icono inferior de "agenda" > Presionar el icono inferior de "+" > Ingresar datos del contacto > GUARDAR
	Enviar mensaje de texto	Presionar el icono inferior de "mensaje" > Presionar el icono inferior de "+" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Enviar
	Configurar centro de mensajería	Ya viene activado por defecto. No puede ser editado.
	Activar texto predictivo	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Ajustes > Idioma e ingreso de texto > Teclado de Google > Mostrar sugerencias de correcciones > Mostrar siempre
 <b>Multimedia</b>	Tomar una foto	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Cámara > Presionar el icono inferior de "cámara"
	Grabar un video	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Cámara > Presionar el icono inferior de "video"
	Crear grabación de voz	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Herramientas > Grabadora
 <b>Memoria</b>	Revisar memoria interna	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Ajustes > Almacenamiento > ALMACENAMIENTO INTERNO
	Revisar memoria externa (microSD)	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Ajustes > Almacenamiento > TARJETA SD
	Guardar fotos en memoria externa (microSD)	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Ajustes > Almacenamiento > Almacenamiento predeterminado > Tarjeta SD
 <b>Personalización</b>	Cambiar ringtone	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Ajustes > Sonido > Tono de llamada > Seleccionar el ringtone deseado
	Bajar o subir volumen	Presionar las teclas laterales de volumen
	Activar alerta vibratoria	Disminuir las teclas laterales de volumen al mínimo
	Cambiar fondo de pantalla	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Ajustes > Pantalla > Fondo de pantalla > Seleccionar la imagen deseada
	Activar protector de pantalla	No disponible para este modelo
	Cambiar idioma	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Ajustes > Idioma e ingreso de texto > Idioma > Seleccionar el idioma deseado
	Modificar fecha y hora	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Ajustes > Fecha y hora > Activar la casilla "Fecha y hora automáticas"
 <b>Internet</b>	Navegar por Internet	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Google > Chrome > Ingresar la dirección web deseada
	Desactivar datos	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Ajustes > Redes móviles > Conexión de datos > Desactivado
 <b>Bluetooth</b>	Activar Bluetooth	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Ajustes > Activar el botón "Bluetooth"
	Mostrarse visible	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Ajustes > Bluetooth > Presionar la tecla inferior de opciones > Tiempo de visibilidad > Sin tiempo de espera
	Enviar foto por Bluetooth	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Galería > Seleccionar el archivo deseado > Presionar el icono superior de "compartir" > Bluetooth > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo
 <b>Seguridad</b>	Bloquear teclado o pantalla manualmente	Presionar una vez la tecla de encendido
	Bloquear teclado o pantalla automáticamente	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Ajustes > Pantalla > Tiempo de espera > Seleccionar tiempo de activación de bloqueo
	Desbloquear teclado o pantalla	Presionar una vez la tecla de encendido y luego deslizar la pantalla hacia arriba.
	Activar bloqueo con código o contraseña (*)	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón > Crear patrón de desbloqueo
	Desactivar bloqueo con código o contraseña	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Ingresar patrón de desbloqueo > No bloquear
	Reiniciar configuraciones de fábrica	<b>Se borrarán los archivos del teléfono:</b> Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Ajustes > Respaldo y restablecimiento > Restablecer datos de fábrica
 <b>Llamadas</b>	Activar llamada en espera	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Ajustes > Llamadas > Configuración adicional > Activar la casilla "Llamada en espera"
	Activar desvío de llamada	Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda > Ajustes > Llamadas > Desvío de llamadas > Desviar siempre > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(Ej.: +5199999999) > Activar
	Desactivar lista negra o números restringidos (**)	No disponible para este modelo

(\*) Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el código de seguridad o contraseña.

(\*\*) La opción de lista negra depende de cada modelo. El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar.