



Para ir al menú principal se debe presionar el icono central de la pantalla de inicio

<p>Contactos y mensajería</p>	Crear nuevo contacto	Ir al menú principal > Personas > Presionar el icono inferior de "+" > Ingresar datos del contacto > LISTO
	Enviar mensaje de texto	Ir al menú principal > Mensajería > Presionar el icono inferior de "+" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Presionar el icono central de "flecha"
	Configurar centro de mensajería	Ya viene activado por defecto. No puede ser editado.
	Activar texto predictivo	Ir al menú principal > Configurar > Idioma y entrada > Presionar el icono de "configuración" de Teclado de Google > Mostrar sugerencias de correcciones > Mostrar siempre
<p>Multimedia</p>	Tomar una foto	Ir al menú principal > Cámara > Presionar la pantalla
	Grabar un video	Ir al menú principal > Cámara > Presionar el icono inferior de "video"
	Crear grabación de voz	Disponible para enviar mensajes multimedia
<p>Memoria</p>	Revisar memoria interna	Ir al menú principal > Configurar > Espacio de almacenamiento > ALMACENAMIENTO INTERNO
	Revisar memoria externa (microSD)	Ir al menú principal > Configurar > Espacio de almacenamiento > TARJETA SD
	Guardar fotos en memoria externa (microSD)	Ir al menú principal > Cámara > Deslizar la pantalla hacia la derecha > Presionar el icono de "memoria" > Tarjeta SD
<p>Personalización</p>	Cambiar ringtone	Ir al menú principal > Configurar > Sonido > Tono de timbre > Seleccionar el ringtone deseado > Aceptar
	Bajar o subir volumen	Presionar las teclas laterales de volumen
	Activar alerta vibratoria	Disminuir las teclas laterales de volumen al mínimo
	Cambiar fondo de pantalla	Ir al menú principal > Configurar > Pantalla > Fondo de pantalla > Seleccionar la imagen deseada
	Activar protector de pantalla	No disponible para este modelo
	Cambiar idioma	Ir al menú principal > Configurar > Idioma y entrada > Idioma > Seleccionar el idioma deseado
	Modificar fecha y hora	Ir al menú principal > Configurar > Fecha y hora > Activar la casilla "Fecha y hora automáticas"
<p>Internet</p>	Navegar por Internet	Ir al menú principal > Chrome > Ingresar la dirección web deseada
	Desactivar datos	Ir al menú principal > Configurar > Uso de datos > Desactivar el botón "Datos móviles"
<p>Bluetooth</p>	Activar Bluetooth	Ir al menú principal > Configurar > Deslizar hacia la derecha el botón "Bluetooth"
	Mostrarse visible	Ir al menú principal > Configurar > Bluetooth > Presionar el icono inferior de "opciones" > Definir visibilidad > Tiempo de espera ilimitado
	Enviar foto por Bluetooth	Ir al menú principal > Galería > Seleccionar el archivo deseado > Presionar el icono superior de "compartir" > Bluetooth > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo
<p>Seguridad</p>	Bloquear teclado o pantalla manualmente	Presionar una vez la tecla de encendido
	Bloquear teclado o pantalla automáticamente	Ir al menú principal > Configurar > Pantalla > Suspender > Seleccionar tiempo de activación de bloqueo
	Desbloquear teclado o pantalla	Presionar una vez la tecla de encendido y luego deslizar la pantalla hacia el costado
	Activar bloqueo con código o contraseña (*)	Ir al menú principal > Configurar > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón > Crear patrón de desbloqueo
	Desactivar bloqueo con código o contraseña	Ir al menú principal > Configurar > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Ingresar patrón de desbloqueo > Ninguno
	Reiniciar configuraciones de fábrica	Se borrarán los archivos del teléfono: Ir al menú principal > Configurar > Copia de seguridad y restablecer > Restablecer datos de fábrica > Restablecer dispositivo
<p>Llamadas</p>	Activar llamada en espera	Ir al menú principal > Teléfono > Presionar el icono inferior de "opciones" > Configuración > Configuración adicional > Activar la casilla "Llamada en espera"
	Activar desvío de llamada	Ir al menú principal > Teléfono > Presionar el icono inferior de "opciones" > Configuración > Desvío de llamada > Desviar siempre > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(Ej.: +51999999999) > Activar
	Desactivar lista negra o números restringidos (**)	No disponible para este modelo

(*) Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el código de seguridad o contraseña.

(**) La opción de lista negra depende de cada modelo. El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar.