

AGENDA TELEFÓNICA	
Crea un nuevo contacto	Ir al menú principal > Contactos > Presionar en pantalla el icono "+" > Ingresar datos del contacto > Guardar
Visualiza tus contactos	Ir al menú principal > Contactos > Seleccionar el contacto deseado
MENSAJES DE TEXTO	
Envía un mensaje de texto	Ir al menú principal > Mensajes > SMS/MMS > Presionar en pantalla el icono "+" > Ingresar el destinatario > Ingresar el texto del mensaje > Enviar
Configura correctamente el centro de mensajería de texto	<i>No disponible para este modelo</i>
Activa el modo de texto predictivo	Ir al menú principal > Ajustes > Idioma y teclado > Teclado multitáctil > Activar la casilla "Mostrar sugerencias"
MENSAJES MULTIMEDIA	
Envía una foto a través de un mensaje multimedia	Ir al menú principal > Mensajes > SMS/MMS > Presionar en pantalla el icono "+" > Ingresar el destinatario > Presionar la tecla de opciones > Adjuntar > Imagen existente > Seleccionar la imagen deseada > Enviar
CÁMARA DE FOTOS	
Captura una foto	Ir al menú principal > Cámara > Para capturar una foto presionar en pantalla el icono central
Almacena fotos en la memoria externa	<i>El equipo debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Cámara > Presionar la tecla de opciones > Presionar en pantalla el icono de Ajustes > Ubicación de almacenamiento > Tarjeta de memoria
CÁMARA DE VIDEO	
Graba un video	Ir al menú principal > Cámara de video > Para iniciar la grabación presionar en pantalla el icono central
Almacena videos en la memoria externa	<i>El equipo debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Cámara > Presionar en pantalla el icono de cámara de video > Presionar la tecla de opciones > Presionar en pantalla el icono de Ajustes > Ubicación de almacenamiento > Tarjeta de memoria
GRABADORA DE VOZ	
Crea una grabación de voz	<i>Solo para enviar mensajes multimedia</i>
ESTADO DE MEMORIA	
Revisa el estado de tu memoria	Ir al menú principal > Ajustes > Almacenamiento > Almacenamiento interno
Revisa el estado de tu memoria externa	<i>El equipo debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Ajustes > Almacenamiento > Tarjeta SD
RINGTONES Y ALERTA VIBRATORIA	
Cambia tu ringtone	Ir al menú principal > Ajustes > Sonido > Tono del teléfono > Seleccionar el ringtone deseado > Aceptar
Cambia el volumen de tu ringtone	Ir al menú principal > Ajustes > Sonido > Volumen > Seleccionar el nivel de volumen deseado > Aceptar
Activa la alerta vibratoria	Ir al menú principal > Ajustes > Sonido > Vibrar > Siempre
PANTALLA	
Cambia el fondo de pantalla	En la pantalla de inicio presionar la tecla de opciones > Fondo de pantalla > Seleccionar la imagen deseada > Establecer fondo
Cambia el protector de pantalla	<i>No disponible para este modelo</i>
BLOQUEO DEL TECLADO	
Bloquea tu teclado	Presionar la tecla de encendido ubicada en la parte lateral del teléfono

Bloquea automáticamente tu teclado	Ir al menú principal > Ajustes > Pantalla > Tiempo espera pantalla > Seleccionar la opción deseada
Desbloquea tu teclado	Presionar la tecla de encendido ubicada en la parte lateral del teléfono y luego deslizar como se indican en pantalla

IDIOMA Y FECHA/HORA

Cambia el idioma de tu equipo	Ir al menú principal > Ajustes > Idioma y teclado > Seleccionar idioma > Seleccionar el idioma deseado
Actualiza automáticamente la fecha y hora de tu equipo	Ir al menú principal > Ajustes > Fecha y hora > Activar la casilla "Automático"

INTERNET y DATOS

Navega por Internet	Ir al menú principal > Navegador > Ingresar la dirección web deseada
Desactiva la transmisión de datos de tu equipo	<p>Para desactivar la transmisión de datos: Ir al menú principal > Ajustes > Administrador de datos > Desactivar la casilla "Datos móviles"</p> <p>Para desactivar datos en Roaming: Ir al menú principal > Ajustes > Administrador de datos > Entrega de datos > Desactivar la casilla "Itinerancia de datos"</p>

BLUETOOTH

Activa la función Bluetooth	Ir al menú principal > Ajustes > Redes inalámbricas > Activar la casilla "Bluetooth"
Activa la visibilidad de tu equipo para transferencia por Bluetooth	<p>La función Bluetooth debe estar activada: Ir al menú principal > Ajustes > Redes inalámbricas > Ajustes de Bluetooth > Activar la casilla "Visible"</p>
Envía un archivo mediante Bluetooth	<p>La función Bluetooth debe estar activada: Ir al menú principal > Mi galería > Seleccionar el archivo deseado > Presionar en pantalla el icono inferior de flechas > Bluetooth > Buscar dispositivos > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo</p>

BLOQUEO CON CÓDIGO DE SEGURIDAD Y REINICIO

Activa el bloqueo de tu equipo (con código de seguridad)	<p>Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el patrón de seguridad: Ir al menú principal > Ajustes > Ubicación y seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón > Crear el patrón de desbloqueo tal como se indica en pantalla</p>
Desactiva el bloqueo de seguridad (con código de seguridad)	<p>El bloqueo del teléfono con patrón de seguridad debe estar activado: Ir al menú principal > Ajustes > Ubicación y seguridad > Cambiar bloqueo de pantalla > Ingresar patrón de desbloqueo > Ninguno</p>
Reinicia las configuraciones de fábrica	<p>Se restaurarán las configuraciones de fábrica. Se borrarán los archivos almacenados en la memoria del teléfono: Ir al menú principal > Ajustes > Privacidad > Restablecer datos de fábrica > Restablecer teléfono</p>

LLAMADAS

Activa el servicio de llamada en espera	Ir al menú principal > Ajustes > Ajustes de llamadas > Ajustes adicionales > Activar la casilla "Llamada en espera"
Activa el servicio de desvío de todas las llamadas	Ir al menú principal > Ajustes > Ajustes de llamadas > Desvío de llamadas > Desviar siempre > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(Ej.: +51999999999) > Habilitar
Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	<p>El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo no cuenta con la opción de números restringidos.</p>