













| | | |
|--|---|---|
| Contactos Mensajes de texto  | Crea un nuevo contacto | Presionar Menú > Contactos > Agregar nuevo > Ingresar datos del contacto > Guardar |
| | Envía un mensaje de texto | Presionar Menú > Mensajería > Crear mensaje > Ingresar texto y destinatario del mensaje > Enviar |
| | Configura correctamente el centro de mensajería | Ya viene activado por defecto. No puede ser editado. |
| | Activa el modo de texto predictivo | Cuando se está escribiendo un mensaje, presionar Opciones > Más > Configurac. predicción > Predicción > Activar |
| Cámara Fotos  | Captura una foto | Presionar Menú > Fotos > Cámara > Presionar la tecla central |
| | Almacena fotos en la memoria externa | Presionar Menú > Fotos > Cámara > Presionar el icono de opciones > Config. > Almacenam. fotos > Tarjeta de memoria |
| Cámara Video  | Graba un video | Presionar Menú > Fotos > Cámara de video > Presionar la tecla central |
| | Almacena videos en la memoria externa | Presionar Menú > Fotos > Cámara > Presionar el icono de opciones > Config. > Almacenam. fotos > Tarjeta de memoria |
| Memoria  | Revisa el estado de tu memoria | Presionar Menú > Configurac. > Dispositivo > Estado de memoria > Teléfono |
| | Revisa el estado de tu memoria externa | Presionar Menú > Configurac. > Dispositivo > Estado de memoria > Tarjeta de memoria |
| Ringtone Alerta vibratoria Grabadora  | Cambia tu ringtone | Presionar Menú > Configurac. > Perfiles > General > Personalizar > Tono de timbre > Seleccionar el ringtone deseado > Guardar |
| | Cambia el volumen de tu ringtone | Presionar Menú > Configurac. > Perfiles > General > Personalizar > Volumen timbre > Seleccionar el nivel de volumen deseado > Guardar |
| | Activa la alerta vibratoria | Presionar Menú > Configurac. > Perfiles > General > Personalizar > Alerta vibrante > Activar > Guardar |
| | Crea una grabación de voz | Presionar Menú > Aplicac. > Grabador voz > Presionar el icono rojo |
| Pantalla  | Cambia el fondo de pantalla | Presionar Menú > Configurac. > Pantalla > Imagen fondo > Seleccionar la imagen deseada |
| | Cambia el protector de pantalla | No disponible para este modelo |
| Bloqueo Teclado  | Bloquea tu teclado | Presionar la tecla central y luego la tecla función |
| | Bloquea automáticamente tu teclado | Presionar Menú > Configurac. > Dispositivo > Bloqueo automático > Activar > Ingresar tiempo de activación de bloqueo |
| | Desbloquea tu teclado | Presionar la tecla central y luego la tecla función |
| Idioma/Fecha  | Cambia el idioma de tu equipo | Presionar Menú > Configurac. > Dispositivo > Configuraciones idioma > Idioma del dispositivo > Seleccionar el idioma deseado |
| | Modifica la fecha y hora de tu equipo | Presionar Menú > Configurac. > Fecha y hora > Act. Auto. Fech./hora > Activar |
| Internet  | Navega por Internet | Presionar Menú > Internet > Ingresar la dirección web deseada |
| | Desactiva la transmisión de datos | No disponible para este modelo |
| Bluetooth  | Activa Bluetooth | Presionar Menú > Configurac. > Conectividad > Bluetooth > Bluetooth > Activar > Si |
| | Activa la visibilidad para transferencia por Bluetooth | Presionar Menú > Configurac. > Conectividad > Bluetooth > Visibilidad mi dispositivo > Siempre visible |
| | Envía un archivo mediante Bluetooth | Presionar Menú > Fotos > Seleccionar el archivo deseado > Opciones > Enviar > Vía Bluetooth > Opciones > Nueva búsqueda > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo |
| Bloqueo equipo Reinicio  | Activa el bloqueo (con código de seguridad) | <i>Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el código de seguridad:</i> Presionar Menú > Configurac. > Dispositivo > Bloqueo seguridad > Activar > Ingresar código de seguridad (por defecto es 12345) |
| | Desactiva el bloqueo (con código de seguridad) | Presionar Menú > Configurac. > Dispositivo > Bloqueo seguridad > Desactivar > Ingresar código de seguridad (por defecto es 12345) |
| | Reinicia las configuraciones de fábrica | <i>Se borrarán los archivos de la memoria del teléfono:</i> Presionar Menú > Configurac. > Rest. conf. fábrica > Todo > Continuar > Ingresar código de seguridad (por defecto es 12345) |
| Llamadas  | Activa el servicio de llamada en espera | Presionar Menú > Configurac. > Llamada > Llamada en espera > Activar |
| | Activa el servicio de desvío de llamadas | Presionar Menú > Configurac. > Llamada > Desvío de llamadas > Todas llamadas voz > Activar > A otro número > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(Ej.: +51999999999) > Aceptar |
| | Desactiva la opción de números restringidos (lista negra) | El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo no cuenta con la opción de números restringidos (lista negra). |