













Contactos Mensajes de texto 	Crea un nuevo contacto	Presionar Menú > Contactos > Agregar nuevo > Ingresar datos del contacto > Guardar
	Envía un mensaje de texto	Presionar Menú > Mensajería > Crear mensaje > Ingresar texto y destinatario del mensaje > Enviar
	Configura correctamente el centro de mensajería	<i>Ya viene activado por defecto. No se puede editar.</i>
	Activa el modo de texto predictivo	Cuando se está escribiendo un mensaje presionar Opciones > Más > Configurac. predicción > Predicción > Activar
Cámara Fotos 	Captura una foto	Presionar Menú > Fotos > Cámara > Presionar la tecla central
	Almacena fotos en la memoria externa	Presionar Menú > Fotos > Cámara > Presionar el icono de opciones > Config. > Almacenam. fotos > Tarjeta de memoria
Cámara Video 	Graba un video	Presionar Menú > Fotos > Cámara de video > Presionar la tecla central
	Almacena videos en la memoria externa	Presionar Menú > Fotos > Cámara > Presionar el icono de opciones > Config. > Almacenam. fotos > Tarjeta de memoria
Memoria 	Revisa el estado de tu memoria	Presionar Menú > Configurac. > Teléfono > Estado de memoria > Teléfono
	Revisa el estado de tu memoria externa	Presionar Menú > Configurac. > Teléfono > Estado de memoria > Tarjeta de memoria
Ringtone Alerta vibratoria Grabadora 	Cambia tu ringtone	Presionar Menú > Configurac. > Perfiles > Seleccionar el perfil deseado > Personalizar > Tono de timbre > Seleccionar el ringtone deseado
	Cambia el volumen de tu ringtone	Presionar Menú > Configurac. > Perfiles > Seleccionar el perfil deseado > Personalizar > Volumen timbre > Seleccionar el nivel de volumen deseado
	Activa la alerta vibratoria	Presionar Menú > Configurac. > Perfiles > Seleccionar el perfil deseado > Personalizar > Alerta vibrante > Activar
	Crea una grabación de voz	Presionar Menú > Aplicac. > Grabador voz > Presionar el icono rojo
Pantalla 	Cambia el fondo de pantalla	Presionar Menú > Configurac. > Pantalla > Imagen fondo > Seleccionar la imagen deseada
	Cambia el protector de pantalla	<i>No disponible para este modelo</i>
Bloqueo Teclado 	Bloquea tu teclado	Presionar la tecla central y luego la tecla función
	Bloquea automáticamente tu teclado	Presionar Menú > Configurac. > Teléfono > Bloqueo automático > Activar > Ingresar tiempo de activación de bloqueo
	Desbloquea tu teclado	Presionar "Desbloq." y luego la tecla función
Idioma/Fecha 	Cambia el idioma de tu equipo	Presionar Menú > Configurac. > Teléfono > Configuraciones idioma > Idioma del teléfono > Seleccionar el idioma deseado
	Modifica la fecha y hora de tu equipo	Presionar Menú > Configurac. > Fecha y hora > Act. Auto. fech./hora > Activar
Internet 	Navega por Internet	Presionar Menú > Internet > Ingresar la dirección web deseada
	Desactiva la transmisión de datos	<i>No disponible para este modelo</i>
Bluetooth 	Activa Bluetooth	Presionar Menú > Configurac. > Conectividad > Bluetooth > Bluetooth > Activado
	Activa la visibilidad para transferencia por Bluetooth	Presionar Menú > Configurac. > Conectividad > Bluetooth > Visibilidad mi telef. > Siempre visible
	Envía un archivo mediante Bluetooth	Presionar Menú > Fotos > Seleccionar el archivo deseado > Opciones > Compartir > Via Bluetooth > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo
Bloqueo equipo Reinicio 	Activa el bloqueo (con código de seguridad)	<i>Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el código de seguridad:</i> Presionar Menú > Configurac. > Teléfono > Bloqueo seguridad > Activar > Ingresar código de seguridad (por defecto es 12345)
	Desactiva el bloqueo (con código de seguridad)	Presionar Menú > Configurac. > Teléfono > Bloqueo seguridad > Desactivar > Ingresar código de seguridad (por defecto es 12345)
	Reinicia las configuraciones de fábrica	<i>Se borrarán los archivos de la memoria del teléfono:</i> Presionar Menú > Configurac. > Rest. conf. fábrica > Todo > Continuar > Ingresar código de seguridad (por defecto es 12345)
Llamadas 	Activa el servicio de llamada en espera	Presionar Menú > Configurac. > Llamada > Llamada en espera > Activar
	Activa el servicio de desvío de llamadas	Presionar Menú > Configurac. > Llamada > Desvío de llamadas > Todas llamadas voz > Activar > A otro número > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(Ej.: +51999999999) > Aceptar
	Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	<i>El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo no cuenta con la opción de números restringidos (lista negra).</i>