



Para ir a la lista de menú se debe deslizar la pantalla de inicio a la izquierda

<p>Contactos y mensajería</p>	Crear nuevo contacto	Ir a la lista de menú > Contactos > Presionar el icono inferior "+" > Ingresar datos del contacto > Presionar el icono inferior "guardar"
	Enviar mensaje de texto	Ir a la lista de menú > Mensajería > Presionar el icono inferior "+" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Presionar el icono inferior "enviar"
	Configurar centro de mensajería	Viene activado por defecto. No se puede editar.
	Activar texto predictivo	Ir a la lista de menú > Configuración > teclado > Español (México) > Activar la casilla "Sugerir texto"
<p>Multimedia</p>	Tomar una foto	Ir a la lista de menú > Cámara > Presionar el icono inferior de "cámara"
	Grabar un video	Ir a la lista de menú > Cámara > Presionar el icono inferior de "video"
	Crear grabación de voz	Ir a la lista de menú > OneNote > Presionar el icono inferior "+" > Presionar el icono inferior "audio"
<p>Memoria</p>	Revisar memoria interna	Ir a la lista de menú > Configuración > sensor de espacio > teléfono
	Revisar memoria externa (microSD)	Ir a la lista de menú > Configuración > sensor de espacio > tarjeta SD
	Guardar fotos en memoria externa (microSD)	Ir a la lista de menú > Configuración > sensor de espacio > Almacenar fotos nuevas en > Tarjeta SD
<p>Personalización</p>	Cambiar ringtone	Ir a la lista de menú > Configuración > tonos + sonidos > Tono > Seleccionar el ringtone deseado
	Bajar o subir volumen	Presionar las teclas laterales de volumen
	Activar alerta vibratoria	Disminuir las teclas laterales de volumen al mínimo
	Cambiar fondo de pantalla	Ir a la lista de menú > Configuración > pantalla de bloqueo > Fondo > Seleccionar la imagen deseada
	Activar protector de pantalla	No disponible para este modelo
	Cambiar idioma	Ir a la lista de menú > Configuración > idioma > Seleccionar el idioma deseado
	Modificar fecha y hora	Ir a la lista de menú > Configuración > fecha + hora > Establecer automáticamente > Activado
<p>Internet</p>	Navegar por Internet	Ir a la lista de menú > Internet Explorer > Ingresar la dirección web deseada
	Desactivar datos	Ir a la lista de menú > Configuración > red celular + SIM > Conexión de datos > Desactivada
<p>Bluetooth</p>	Activar Bluetooth	Ir a la lista de menú > Configuración > Bluetooth > Estado > Activado
	Mostrarse visible	Esta opción viene activada por defecto.
	Enviar foto por Bluetooth	Ir a la lista de menú > Fotos > Seleccionar el archivo deseado > Presionar el icono inferior de "compartir" > Bluetooth > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo
<p>Seguridad</p>	Bloquear teclado o pantalla manualmente	Presionar una vez la tecla de encendido ubicada en la parte lateral
	Bloquear teclado o pantalla automáticamente	Ir a la lista de menú > Configuración > pantalla de bloqueo > Apagar pantalla después de > Seleccionar tiempo de activación de bloqueo
	Desbloquear teclado o pantalla	Presionar una vez la tecla de encendido ubicada en la parte lateral y luego deslizar la pantalla hacia arriba
	Activar bloqueo con código o contraseña (*)	Ir a la lista de menú > Configuración > pantalla de bloqueo > Contraseña > Activada > Crear contraseña > listo
	Desactivar bloqueo con código o contraseña	Ir a la lista de menú > Configuración > pantalla de bloqueo > Contraseña > Desactivada > Ingresar contraseña de bloqueo
	Reiniciar configuraciones de fábrica	Se borrarán los archivos del teléfono: Ir a la lista de menú > Configuración > información > restablecer el teléfono > sí
<p>Llamadas</p>	Activar llamada en espera	Ir a la lista de menú > Configuración > red+ > Configuración de llamada > Llamada en espera > Activado
	Activar desvío de llamada	Ir a la lista de menú > Configuración > red+ > Configuración de llamada > Todas las llamadas > ingresar número > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado) (Ej.: +51999999999) > Presionar el icono inferior de "confirmar"
	Desactivar lista negra o números restringidos (**)	Ir a la lista de menú > Configuración > filtro de llamada + SMS > Bloquear llamadas + SMS > Desactivado

(*) Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el código de seguridad o contraseña.

(**) La opción de lista negra depende de cada modelo. El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar.