

	Movistar Perú		
	AGENDA TELEFÓNICA		
Crea un nuevo contacto	Ir a la lista de menú > Contactos > Presionar el icono inferior "+" > nuevo contacto > Ingresar datos del contacto > Presionar el icono inferior "guardar"		
	MENSAJES DE TEXTO		
Envía un mensaje de texto	Ir a la lista de menú > Mensajes > Presionar el icono inferior "+" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Presionar el icono inferior "enviar"		
Configura correctamente el centro de mensajería de texto	Ir a la lista de menú > Mensajes > En el menú inferior seleccionar "configuración" > Número del centro de SMS > Ingresar el número +51195599000 > guardar		
Activa el modo de texto predictivo	Ir a la lista de menú > Configuración > teclado > configuración de escritura > Teclado > Activar la casilla "Sugerir texto y resaltar palabras mal escritas"		
	MENSAJES MULTIMEDIA		
Envía una foto a través de un mensaje multimedia	Ir a la lista de menú > Mensajes > Presionar el icono inferior "+" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Presionar el icono inferior "adjuntar" > Seleccionar la imagen deseada > Presionar el icono inferior "enviar"		
	CÁMARA DE FOTOS		
Captura una foto	lr a la lista de menú > Cámara > Para capturar una foto presionar la tecla cámara en la parte lateral del teléfono		
Almacena fotos en la memoria externa	No disponible para este modelo		
	CÁMARA DE VIDEO		
Graba un video	Ir a la lista de menú > Cámara > Presionar el icono inferior de "grabadora" > Para iniciar la grabación presionar la tecla cámara en la parte lateral del teléfono		
Almacena videos en la memoria externa	No disponible para este modelo		
	GRABADORA DE VOZ		
Crea una grabación de voz	Ir a la lista de menú > Office > Deslizarse a la pantalla "notas" > Presionar el icono inferior "+" > Presionar el icono inferior "audio"		
	ESTADO DE MEMORIA		
Revisa el estado de tu memoria	Ir a la lista de menú > Configuración > información > Almacenamiento disponible		
Revisa el estado de tu memoria externa	No disponible para este modelo		
	RINGTONES Y ALERTA VIBRATORIA		
Cambia tu ringtone	Ir a la lista de menú > Configuración > tonos y sonidos > Tono > Seleccionar el ringtone deseado		
Cambia el volumen de tu ringtone	Presionar las teclas laterales de volumen		
Activa la alerta vibratoria	Presionar la tecla lateral de volumen hasta el nivel mínimo		
	PANTALLA		
Cambia el fondo de pantalla	lr a la lista de menú > Configuración > bloqueo y fondo de pantalla > cambiar fondo de pantalla > Seleccionar la imagen deseada		
Cambia el protector de pantalla	No disponible para este modelo		
DI OOLEO DEL TECLADO			
	BLOQUEO DEL TECLADO		
Bloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido ubicada en la parte superior del teléfono		
Bloquea automáticamente tu teclado	Ir a la lista de menú > Configuración > bloqueo y fondo > Apagar pantalla después de > Seleccionar tiempo de activación de bloqueo		

Desbloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido ubicada en la parte superior del teléfono y luego deslizar la pantalla hacia arriba
-----------------------	---

IDIOMA Y FECHA/HORA	
Cambia el idioma de tu equipo	Ir a la lista de menú > Configuración > región e idioma > Idioma > Seleccionar el idioma deseado
Actualiza automáticamente la fecha y hora de tu equipo	Ir a la lista de menú > Configuración > fecha y hora > Configurar automáticamente > Activados

INTERNET y DATOS	
Navega por Internet	Ir a la lista de menú > Internet Explorer > Ingresar la dirección web deseada
Desactiva la transmisión de datos de tu equipo	Para desactivar la transmisión de datos: Ir a la lista de menú > Configuración > datos móviles > Conexión de datos > Desactivada  Para desactivar datos en Roaming: Ir a la lista de menú > Configuración > datos móviles > Opciones de roaming de datos > desactivar roaming

BLUETOOTH		
	Solo permite el uso de handsfree Bluetooth. No soporta envío de archivos: Ir a la lista de menú > Configuración > Bluetooth > Activado	
Activa la visibilidad de tu equipo para transferencia por Bluetooth	Por defecto la visibilidad viene activada.	
Envia un archivo mediante Bluetooth	No disponible para este modelo	

BLOQUEO CON CÓDIGO DE SEGURIDAD Y REINICIO		
	Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo se pedirá la contraseña de bloqueo: Ir a la lista de menú > Configuración > bloqueo y fondo > Contraseña > Activada > Crear contraseña > listo	
	El bloqueo del teléfono con código de seguridad debe estar activado: Ir a la lista de menú > Configuración > bloqueo y fondo > Contraseña > Desactivada > Ingresar contraseña de bloqueo	
	Se restaurarán las configuraciones de fábrica. Se borrarán los archivos: Ir a la lista de menú > Configuración > información > restablecer configuración inicial > Sí	

LLAMADAS	
Activa el servicio de llamada en espera	Esta opción viene activada por defecto para el equipo
	lr a la lista de menú > Teléfono > En el menú inferior seleccionar "configuración de llamada" > Desvío de llamadas > Activado > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado) (Ej.: +5199999999) > guardar
	El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo no cuenta con la opción de números restringidos (lista negra).

