

AGENDA TELEFÓNICA	
Crea un nuevo contacto	Ir a la lista de menú > Contactos > Presionar el icono inferior "+" > nuevo contacto > Ingresar datos del contacto > Presionar el icono inferior "guardar"
Visualiza tus contactos	Ir a la lista de menú > Contactos > Seleccionar el contacto deseado
MENSAJES DE TEXTO	
Envía un mensaje de texto	Ir a la lista de menú > Mensajes > Presionar el icono inferior "+" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Presionar el icono inferior "enviar"
Configura correctamente el centro de mensajería de texto	Ir a la lista de menú > Mensajes > En el menú inferior seleccionar "configuración" > Número del centro de SMS > Ingresar el número +51195599000 > guardar
Activa el modo de texto predictivo	Ir a la lista de menú > Configuración > teclado > configuración de escritura > Teclado > Activar la casilla "Sugerir texto y resaltar palabras mal escritas"
MENSAJES MULTIMEDIA	
Envía una foto a través de un mensaje multimedia	Ir a la lista de menú > Mensajes > Presionar el icono inferior "+" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Presionar el icono inferior "adjuntar" > Seleccionar la imagen deseada > Presionar el icono inferior "enviar"
CÁMARA DE FOTOS	
Captura una foto	Ir a la lista de menú > Cámara > Para capturar una foto presionar la tecla cámara en la parte lateral del teléfono
Almacena fotos en la memoria externa	<i>No disponible para este modelo</i>
CÁMARA DE VIDEO	
Graba un video	Ir a la lista de menú > Cámara > Presionar el icono inferior de "grabadora" > Para iniciar la grabación presionar la tecla cámara en la parte lateral del teléfono
Almacena videos en la memoria externa	<i>No disponible para este modelo</i>
GRABADORA DE VOZ	
Crea una grabación de voz	Ir a la lista de menú > Office > Deslizarse a la pantalla "notas" > Presionar el icono inferior "+" > Presionar el icono inferior "audio"
ESTADO DE MEMORIA	
Revisa el estado de tu memoria	Ir a la lista de menú > Configuración > información > Almacenamiento disponible
Revisa el estado de tu memoria externa	<i>No disponible para este modelo</i>
RINGONES Y ALERTA VIBRATORIA	
Cambia tu ringtone	Ir a la lista de menú > Configuración > tonos y sonidos > Tono > Seleccionar el ringtone deseado
Cambia el volumen de tu ringtone	Presionar las teclas laterales de volumen
Activa la alerta vibratoria	Presionar la tecla lateral de volumen hasta el nivel mínimo
PANTALLA	
Cambia el fondo de pantalla	Ir a la lista de menú > Configuración > bloqueo y fondo de pantalla > cambiar fondo de pantalla > Seleccionar la imagen deseada
Cambia el protector de pantalla	<i>No disponible para este modelo</i>
BLOQUEO DEL TECLADO	
Bloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido ubicada en la parte lateral del teléfono

Bloquea automáticamente tu teclado	Ir a la lista de menú > Configuración > bloqueo y fondo de pantalla > Apagar pantalla después de > Seleccionar tiempo de activación de bloqueo
Desbloquee tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido ubicada en la parte lateral del teléfono y luego deslizar la pantalla hacia arriba

IDIOMA Y FECHA/HORA

Cambia el idioma de tu equipo	Ir a la lista de menú > Configuración > región e idioma > Idioma > Seleccionar el idioma deseado
Actualiza automáticamente la fecha y hora de tu equipo	Ir a la lista de menú > Configuración > fecha y hora > Configurar automáticamente > Activados

INTERNET y DATOS

Navega por Internet	Ir a la lista de menú > Internet Explorer > Ingresar la dirección web deseada
Desactiva la transmisión de datos de tu equipo	<p>Para desactivar la transmisión de datos: Ir a la lista de menú > Configuración > datos móviles > Conexión de datos > Desactivada</p> <p>Para desactivar datos en Roaming: Ir a la lista de menú > Configuración > datos móviles > Opciones de roaming de datos > desactivar roaming</p>

BLUETOOTH

Activa la función Bluetooth	<p><i>Solo permite el uso de handsfree Bluetooth. No soporta envío de archivos:</i> Ir a la lista de menú > Configuración > Bluetooth > Activado</p>
Activa la visibilidad de tu equipo para transferencia por Bluetooth	<i>Por defecto la visibilidad viene activada.</i>
Envía un archivo mediante Bluetooth	<i>No disponible para este modelo</i>

BLOQUEO CON CÓDIGO DE SEGURIDAD Y REINICIO

Activa el bloqueo de tu equipo (con código de seguridad)	<p><i>Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo se pedirá la contraseña de bloqueo:</i> Ir a la lista de menú > Configuración > bloqueo y fondo de pantalla > Contraseña > Activada > Crear contraseña > listo</p>
Desactiva el bloqueo de seguridad (con código de seguridad)	<p><i>El bloqueo del teléfono con código de seguridad debe estar activado:</i> Ir a la lista de menú > Configuración > bloqueo y fondo de pantalla > Contraseña > Desactivada > Ingresar contraseña de bloqueo</p>
Reinicia las configuraciones de fábrica	<p><i>Se restaurarán las configuraciones de fábrica. Se borrarán los archivos:</i> Ir a la lista de menú > Configuración > información > restablecer configuración inicial > Sí</p>

LLAMADAS

Activa el servicio de llamada en espera	<i>Esta opción viene activada por defecto para el equipo</i>
Activa el servicio de desvío de todas las llamadas	Ir a la lista de menú > Teléfono > En el menú inferior seleccionar "configuración de llamada" > Desvío de llamadas > Activado > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado) (Ej.: +5199999999) > guardar
Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	<p><i>El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar.</i> <i>El modelo no cuenta con la opción de números restringidos (lista negra).</i></p>

	Nokia Lumia 800 - GUÍA DE FUNCIONES	Servicio Técnico y Gestión de Terminales Movistar Perú
---	-------------------------------------	---