

AGENDA TELEFÓNICA	
Crea un nuevo contacto	Ir al menú principal > Contactos > Presionar el icono superior de "+" > Ingresar datos del contacto > Finalizado
MENSAJES DE TEXTO	
Envía un mensaje de texto	Ir al menú principal > Mensajería > Presionar el icono superior de "+" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Enviar
Configura correctamente el centro de mensajería de texto	No se puede visualizar
Activa el modo de texto predictivo	Ir al menú principal > Configuración > Idioma y teclado > Teclado Xperia > Ajustes de texto rápido > Sugerencias de palabras > Seleccionar "Escribo rápido y confío en corrección automática"
MENSAJES MULTIMEDIA	
Envía una foto a través de un mensaje multimedia	En la pantalla de inicio presionar el icono inferior de mensajes > Nuevo mensaje > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Presionar el icono de clip > Imágenes > Seleccionar la imagen deseada > Enviar
CÁMARA DE FOTOS	
Captura una foto	Ir al menú principal > Cámara > Para capturar una foto presionar la tecla cámara ubicada en la parte lateral
Almacena fotos en la memoria externa	Por defecto las fotos se almacenan en la memoria externa
CÁMARA DE VIDEO	
Graba un video	Ir al menú principal > Cámara > Deslizar el icono inferior derecho > Para iniciar la grabación presionar la tecla cámara ubicada en la parte lateral
Almacena videos en la memoria externa	Por defecto los videos se almacenan en la memoria externa
GRABADORA DE VOZ	
Crea una grabación de voz	Solo para enviar mensajes multimedia
ESTADO DE MEMORIA	
Revisa el estado de tu memoria	Ir al menú principal > Configuración > Almacenamiento > Almacenamiento interno
Revisa el estado de tu memoria externa	El equipo debe tener insertada una memoria externa: Ir al menú principal > Configuración > Almacenamiento > Almacenamiento USB externo
RINGONES Y ALERTA VIBRATORIA	
Cambia tu ringtone	Ir al menú principal > Configuración > Sonido > Tono de llamada del teléfono > Seleccionar el ringtone deseado > Listo
Cambia el volumen de tu ringtone	Presionar las teclas laterales de volumen
Activa la alerta vibratoria	Disminuir al mínimo las teclas laterales de volumen
PANTALLA	
Cambia el fondo de pantalla	En la pantalla de inicio presionar la tecla inferior de opciones > Papel tapiz > Seleccionar la imagen deseada
Cambia el protector de pantalla	No disponible para este modelo
BLOQUEO DEL TECLADO	
Bloquea tu teclado	Presionar la tecla de encendido ubicada en la parte lateral del teléfono
Bloquea automáticamente tu teclado	Ir al menú principal > Configuración > Pantalla > Tiempo espera pantalla > Seleccionar la opción deseada

Desbloquea tu teclado	Presionar la tecla de encendido ubicada en la parte lateral del teléfono y luego deslizar en pantalla como se indica
-----------------------	--

#### IDIOMA Y FECHA/HORA

Cambia el idioma de tu equipo	Ir al menú principal > Configuración > Idioma y teclado > Seleccionar idioma > Seleccionar el idioma deseado > Listo
Actualiza automáticamente la fecha y hora de tu equipo	Ir al menú principal > Configuración > Fecha y hora > Activar la casilla "Automático"

#### INTERNET y DATOS

Navega por Internet	Ir al menú principal > Navegador > Ingresar la dirección web deseada
Desactiva la transmisión de datos de tu equipo	<p><i>Para desactivar la transmisión de datos:</i> Ir al menú principal &gt; Configuración &gt; Redes inalámbricas y redes &gt; Redes de celulares &gt; Desactivar la casilla "Datos habilitados"</p> <p><i>Para desactivar datos en Roaming:</i> Ir al menú principal &gt; Configuración &gt; Redes inalámbricas y redes &gt; Redes de celulares &gt; Desactivar la casilla "Roaming de datos"</p>

#### BLUETOOTH

Activa la función Bluetooth	Ir al menú principal > Configuración > Redes inalámbricas y redes > Configuración de Bluetooth > Activar la casilla "Bluetooth"
Activa la visibilidad de tu equipo para transferencia por Bluetooth	<p><i>La función Bluetooth debe estar activada:</i> Ir al menú principal &gt; Configuración &gt; Redes inalámbricas y redes &gt; Configuración de Bluetooth &gt; Activar la casilla "Visible"</p>
Envía un archivo mediante Bluetooth	<p><i>La función Bluetooth debe estar activada:</i> Ir al menú principal &gt; Galería &gt; Seleccionar el archivo deseado &gt; Presionar la tecla inferior de opciones &gt; Compartir &gt; Bluetooth &gt; Buscar dispositivos &gt; Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo</p>

#### BLOQUEO CON CÓDIGO DE SEGURIDAD Y REINICIO

Activa el bloqueo de tu equipo (con código de seguridad)	<p><i>Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el patrón de seguridad:</i> Ir al menú principal &gt; Configuración &gt; Seguridad y ubicación &gt; Configurar bloqueo pantalla &gt; Patrón &gt; Crear el patrón de desbloqueo tal como se indica en pantalla</p>
Desactiva el bloqueo de seguridad (con código de seguridad)	<p><i>El bloqueo del teléfono con patrón de seguridad debe estar activado:</i> Ir al menú principal &gt; Configuración &gt; Seguridad y ubicación &gt; Cambiar bloqueo de la pantalla &gt; Ingresar patrón de desbloqueo &gt; Ninguno</p>
Reinicia las configuraciones de fábrica	<p><i>Se restaurarán las configuraciones de fábrica. Se borrarán los archivos almacenados en la memoria del teléfono:</i> Ir al menú principal &gt; Configuración &gt; Privacidad &gt; Restablecer datos de fábrica &gt; Restablecer el teléfono</p>

#### LLAMADAS

Activa el servicio de llamada en espera	Ir al menú principal > Configuración > Configuración de llamada > Configuración adicional > Activar la casilla "Llamada en espera"
Activa el servicio de desvío de todas las llamadas	Ir al menú principal > Configuración > Configuración de llamada > Desvío de llamada > Desviar siempre > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(Ej.: +51999999999) > Habilitar
Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	<p><i>El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar.</i> <i>El modelo no cuenta con la opción de números restringidos.</i></p>