

 Contactos y mensajería	Crear nuevo contacto	Ir al menú principal > Contactos > Presionar el icono inferior de "+" > Ingresar datos del contacto > FINALIZADO
	Enviar mensaje de texto	Ir al menú principal > Mensajería > Presionar el icono inferior de "+" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Presionar el icono central de "flecha"
	Configurar centro de mensajería	Ya viene activado por defecto. No puede ser editado.
	Activar texto predictivo	Ir al menú principal > Configuración > Teclado e idioma > Presionar el icono de "configuración" de Teclado de Android > Mostrar sugerencias de correcciones > Mostrar siempre
 Multimedia	Tomar una foto	Ir al menú principal > Cámara > Presionar el icono central
	Grabar un video	Ir al menú principal > Cámara > Presionar el icono inferior de "video"
	Crear grabación de voz	Ir al menú principal > Grabadora de sonido > Presionar el icono inferior "rojo"
 Memoria	Revisar memoria interna	Ir al menú principal > Configuración > Espacio de almacenamiento > ALMACENAMIENTO DEL TELÉFONO
	Revisar memoria externa (microSD)	Ir al menú principal > Configuración > Espacio de almacenamiento > TARJETA SD
	Guardar fotos en memoria externa (microSD)	Ir al menú principal > Configuración > Espacio de almacenamiento > DISCO DE ESCRITURA PREDETERMINADO > Activar la opción "Tarjeta SD"
 Personalización	Cambiar ringtone	Ir al menú principal > Configuración > Perfiles de audio > Presionar el icono de "opciones" de General > Tono de llamada > Seleccionar el ringtone deseado
	Bajar o subir volumen	Presionar las teclas laterales de volumen
	Activar alerta vibratoria	Disminuir las teclas laterales de volumen al mínimo
	Cambiar fondo de pantalla	Ir al menú principal > Configuración > Pantalla > Fondo de pantalla > Seleccionar la imagen deseada
	Activar protector de pantalla	No disponible para este modelo
	Cambiar idioma	Ir al menú principal > Configuración > Teclado e idioma > Idioma > Seleccionar el idioma deseado
	Modificar fecha y hora	Ir al menú principal > Configuración > Fecha y hora > Activar la casilla "Zona horaria automática"
 Internet	Navegar por Internet	Ir al menú principal > Chrome > Ingresar la dirección web deseada
	Desactivar datos	Ir al menú principal > Configuración > Uso de datos > Desactivar el botón "Datos móviles"
 Bluetooth	Activar Bluetooth	Ir al menú principal > Configuración > Deslizar hacia la derecha el botón "Bluetooth"
	Mostrarse visible	Ir al menú principal > Configuración > Bluetooth > Presionar el icono inferior de "opciones" > Tiempo de visibilidad > Sin tiempo de espera
	Enviar foto por Bluetooth	Ir al menú principal > Galería > Seleccionar el archivo deseado > Presionar el icono superior de "compartir" > Ver todas > Bluetooth > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo
 Seguridad	Bloquear teclado o pantalla manualmente	Presionar una vez la tecla de encendido
	Bloquear teclado o pantalla automáticamente	Ir al menú principal > Configuración > Pantalla > Suspender > Seleccionar tiempo de activación de bloqueo
	Desbloquear teclado o pantalla	Presionar una vez la tecla de encendido y luego presionar el icono de "botón de candado"
	Activar bloqueo con código o contraseña (*)	Ir al menú principal > Configuración > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón > Crear patrón de desbloqueo
	Desactivar bloqueo con código o contraseña	Ir al menú principal > Configuración > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Ingresar patrón de desbloqueo > Ninguna
	Reiniciar configuraciones de fábrica	Se borrarán los archivos del teléfono: Ir al menú principal > Configuración > Copia de seguridad y restablecer > Restablecer valores de fábrica > Restablecer dispositivo
 Llamadas	Activar llamada en espera	Ir al menú principal > Teléfono > Presionar la tecla inferior de "opciones" > Configuración > Llamada de voz > Configuración adicional > Activar la casilla "Llamada en espera"
	Activar desvío de llamada	Ir al menú principal > Teléfono > Presionar la tecla inferior de "opciones" > Configuración > Llamada de voz > Reenvío de llamada > Reenviar siempre > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(Ej.: +51999999999) > Activar
	Desactivar lista negra o números restringidos (**)	No disponible para este modelo

(*) Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el código de seguridad o contraseña.

(**) La opción de lista negra depende de cada modelo. El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar.