

<p>Contatos y mensajería</p>	Crear nuevo contacto	Presionar Extras > Contatos > Presionar el icono superior de "+" > Ingresar datos del contacto > OK
	Enviar mensaje de texto	Presionar Mensajes > Presionar el icono superior del "lapiz" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Enviar
	Configurar centro de mensajería	Ya viene activado por defecto. No puede ser editado.
	Activar texto predictivo	Presionar Ajustes > General > Teclado > Activar la opción "Autocorrección"
<p>Multimedia</p>	Tomar una foto	Presionar Cámara > Presionar el icono inferior "redondo"
	Grabar un video	Presionar Cámara > Deslizar la pantalla hacia la derecha > Presionar el icono inferior "rojo"
	Crear grabación de voz	Presionar Notas de voz > Presionar el icono inferior "rojo"
<p>Memoria</p>	Revisar memoria interna	Presionar Ajustes > General > Información > Disponible
	Revisar memoria externa (microSD)	No disponible para este modelo
	Guardar fotos en memoria externa (microSD)	No disponible para este modelo
<p>Personalización</p>	Cambiar ringtone	Presionar Ajustes > Sonidos > Tono de llamada > Seleccionar el ringtone deseado
	Bajar o subir volumen	Presionar las teclas laterales de volumen
	Activar alerta vibratoria	Presionar Ajustes > Sonidos > Activar la opción "Vibración con tono"
	Cambiar fondo de pantalla	Presionar Ajustes > Fondos de pantalla y brillo > Seleccionar otro fondo > Seleccionar la imagen deseada
	Activar protector de pantalla	No disponible para este modelo
	Cambiar idioma	Presionar Ajustes > General > Internacional > Idioma > Seleccionar el idioma deseado > OK
	Modificar fecha y hora	Presionar Ajustes > General > Fecha y hora > Activar la opción "Ajuste automático"
<p>Internet</p>	Navegar por Internet	Presionar Safari > Ingresar la dirección web deseada > Ir
	Desactivar datos	Presionar Ajustes > Datos móviles > Desactivar la opción "Datos móviles"
<p>Bluetooth</p>	Activar Bluetooth	Presionar Ajustes > Bluetooth > Activar la opción "Bluetooth"
	Mostrarse visible	Esta opción viene activada por defecto
	Enviar foto por Bluetooth	No disponible para este modelo
<p>Seguridad</p>	Bloquear teclado o pantalla manualmente	Presionar una vez la tecla de encendido
	Bloquear teclado o pantalla automáticamente	Presionar Ajustes > General > Bloqueo automático > Seleccionar la opción deseada
	Desbloquear teclado o pantalla	Presionar una vez la tecla de encendido y luego deslizar la pantalla hacia la derecha
	Activar bloqueo con código o contraseña (*)	Presionar Ajustes > General > Código > Activar código > Crear código de seguridad
	Desactivar bloqueo con código o contraseña	Presionar Ajustes > General > Código > Ingresar código de seguridad > Desactivar código > Ingresar código de seguridad
	Reiniciar configuraciones de fábrica	Se borrarán los archivos del teléfono: Presionar Ajustes > General > Restablecer > Borrar contenidos y ajustes > Borrar iPhone
<p>Llamadas</p>	Activar llamada en espera	Presionar Ajustes > Teléfono > Llamada en espera > Activar la opción "Llamada de espera"
	Activar desvío de llamada	Presionar Ajustes > Teléfono > Desvío de llamadas > Activar la opción de "Desvío de llamadas" > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(Ej.: +51999999999)
	Desactivar lista negra o números restringidos (**)	Presionar Ajustes > Teléfono > Contactos bloqueados > Editar > Borrar los contactos bloqueados

(*) Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el código de seguridad o contraseña.

(**) La opción de lista negra depende de cada modelo. El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar.