



La configuración de Internet ya viene activada por defecto.

Deslizar la pantalla de inicio hacia la izquierda.

Seleccionar Ajustes.

Seleccionar Wifi.

Activar el botón de Wi-Fi.





📶 🥱 💽 19:50

1>

⊜17	3G 📶 💶 20:10	€18	3G .ml 20:N	<b>©</b> 19	🏿 🛜 💶 20:11			
< Wifi		< Movistar WI	Fl Aceptar	< Wifi				
Wifi		Seguridad	WPA-PSK	Wifi				
Configuración automática de wifi Redes disponibles		Intensidad	Muy buena	Conectar con WPS Configuración automática de wifi				
		Contraseña		Redes disponibles				
Movistar WI 7 Prc tegido por V.PA-PSK		Movistar NIFI Conectado NFI				http://www.google.com		
WLAN_FF1C Protegido por WPA-PSK				WLAN_FF1C Protegido por WPA-PSK	(îr	través de una red Wi-Fi se mostrará el icono superior de		
GHOST Protegido por WPA-PSK	(			SALAINTERMEDIA Protegido por WPA-PSK		intensidad de senai.		
MOVISTAR PS3				GHOST				
MUVISIAR PS3				GHOSI				

Presionar el nombre de la red Wi-Fi.

ingresar la contraseña.

seleccionada cambia a Conectado.