

LG P768 Optimus L9

Cómo compartir internet hotspot en celular Movistar Android (versión 4.0)

	 Esta configuración permite compartir el Internet de tu celular con otros equipos que soporten Wi-Fi (Laptop, PC, celular, entre otros). Tener en cuenta que el consumo compartido será descontado de tu plan de datos.
Image: Constraint of the state of	 Ir al menú principal y luego seleccionar Ajustes.
Image: Ajustes REDES INALÄMBRICAS Image: Wi-Fi Image: Wi-Fi <td>3. Seleccionar Más</td>	3. Seleccionar Más



🖞 🎁 🞯 💷 🛛 🥻 🚺 5:19 PM	
🔅 Redes inalámbricas	4. Seleccionar Punto de acceso Wi-Fi.
Modo avión Desactivar todas las conexiones inalámbricas	
Wi-Fi Direct Hacer una conexión directamente con dispositivos Wi-Fi sin algún Punto de Acceso	
Punto de acceso Wi-Fi Comparte la conexión móvil del teléfono como Zona Wi-Fi portátil.	
VPN Ajustar y administrar redes privadas virtuales (VPNs)	
Redes móviles	
약 👬 🖾 🏛 🥻 🕯 5:31 PM 💽 Punto de acceso Wi-Fi	5. Seleccionar Configurar zona Wi-Fi.
Punto de acceso Wi-Fi	
Configurar zona Wi-Fi Punto de acceso Wi-Fi LG-P768g_5844 WPA2 PSK	
Lempo de espera Desactivar el punto de acceso Wi-Fi automáticamente si no se usa durante 5 minutos	
Ayuda	
= 学 從 @ ம் ्रै/(№ 5:31 PM	(Der defecte competrarán los parámetros
Configurar zona Wi-Fi	de la red Wi-Fi que se compartirá:
LG-P768g_5844	SSID de red: LG-P768 Seguridad: WPA2 PSK
Ti WPA2 PSK De Contraseña	Contraseña: micontrasena
A) La contraseña debe tener un mínimo de ocho caracteres.	Si desea puede modificar estos valores.
Cancelar Guardar	Presionar Guardar
q w e r t y u i s o p	
a s d f g h j k l	



 Punto de acceso Wi-Fi Punto de acceso Wi-Fi LG-P768g_5844 de zona Wi-Fi portátil activa Configurar zona Wi-Fi Punto de acceso Wi-Fi Punto de acceso Wi-Fi Desactivar el punto de acceso Wi-Fi automáticamente si no se usa durante 5 minutos Ayuda 	7. Activar la casilla Punto de acceso Wi-Fi .
	 8. Colocar el celular cerca al otro equipo que utilizará el Internet compartido. En el otro equipo activar Wi-Fi y seleccionar el nombre de la red Wi-Fi compartida (por defecto es XT925). Una vez que se ha enganchado a la red Wi-Fi compartida, ya puede comenzar a navegar por Internet.