





n.	🖿 🖬 🛱 🖞 🕺 🏥 🔢 💈 6:12 p.m.
	Anclaje a red y pto. de acc. inalám. portátil
	Anclaje a red USB Conectado al USB, verificar el anclaje a redes
	Zona activa Wi-Fi portátil
	Conf. del pto. de acceso inalé Configurar y acministrar el punto de acceso inalámbrico por átil
	Ayuda

Config.

Seleccionar Redes inalám. y redes

Seleccionar Anclaje a red y pto. de acc. inalámbrico

3G 11

🦻 6:12 p.r

Seleccionar Conf. del pto. de acceso inalámbrico













En el otro equipo encender Wi-Fi y buscar el nombre de la red Wi-Fi compartida.

Tener en cuenta que el consumo compartido será descontado del plan de datos.

Seleccionar Configurar punto de acceso inalámbrico Si desea puede modificar el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi que se compartirá.

Finalmente activar la casilla **Zona** activa Wi-Fi portátil.

