







Realizar los siguientes pasos:

Deslizar la pantalla de inicio hacia la izquierda > Ajustes

Seleccionar Redes móviles.

- Desactivar la opción Roaming de datos.
- Seleccionar Conexión de datos.

Seleccionar la opción Desactivado.





³⁶ 8:33 p. m.

³⁶ 🚺 🛱 8:33 p. m.







<	Configuración de redes móvile
GE	NERAL
Co mo	nexión de datos ^{vistar}
Re	des preferidas
Da Usa mó	tos móviles siempre ar más batería en algunas redes 🛛 🥑 viles
Pr Aut	eferencias de red de GSM/UMT
CO	NFIGURACIÓN DE RED
Nc	ombres de puntos de acceso
Op Sel	e radores de red ec vionar un op rador de red

Deslizar la pantalla de inicio hacia la izquierda.

Seleccionar Ajustes

Seleccionar Redes móviles.

Pantalla

Seleccionar **Operadores de red.** Buscar manualmente la operadora de red.









₃° , 11 🛱 8:33 p. m.	► ³⁶ ,1 1 1 8:33
Configuración de redes móvile	Configuración de redes móv
GENERAL	GENERAL
Conexión de datos	Conexión de datos
movistar	Preferencias de red de GSM/
Redes preferidas	UMTS
Detec máxiles signame	Automático GSM/WCD MA 💿
Usar más batería en algunas redes	Solo WCDMA
móviles	
Preferer cias de rec de GSM/UMT	Solo GSM
CONFIGURACIÓN DE RED	Cancelar
Nombres de puntos de acceso	Nombres de puntos de acceso
	Hombles de puntos de acceso
Operadores de red	Operadores de red
Seleccionar un operador de red	Seleccionar un operador de red

Realizar los siguientes pasos:

Deslizar la pantalla de inicio hacia la izquierda > Ajustes

Seleccionar Redes móviles.

Seleccionar Preferencias de red.

Activar la opción Automático GSM / WCDMA.

