

12:19







modo avión desactivado

MOVISTAR_PS3

segura

Deslizar la pantalla de inicio hacia la izquierda.

Presionar Configuración. Presionar **Wi-Fi.**

Presionar el nombre de la red Wi-Fi.





configuración Wi-Fi
Redes Wi-Fi Activado
Conectado a
Me Movistar WIFI
Redes Wi-Fi disponibles
WLAN_FF1C
GHOST segura
SALAINTERMEDIA
Finalmente el estado de la red Wi-F

Finalmente el estado de la red Wi-Fi seleccionada cambia a **Conectado a**.

Ya puedes comenzar a navegar por Internet.

