





configuración sistema aplicac

notificaciones administra el centro de control

Wi-Fi no conectado, Sensor de Wi-Fi activado

modo avión desactivado

Bluetooth desactiver red celular+SIM moviste conexión compartida desactivada

VPN configurar configuración red celular+SIN

activat toattiling

Según el acuerdo de servicio del que dispongas, es posible que abones más al usar el roaming de datos.

Para conectividad Wi-Fi limitada

usar datos celulares

El teléfono usará datos celulares cuando la conectividad Wi-Fi sea limitada. Esto usará tu plan de datos y puede generar cargos.



<u>Más información</u>

La configuración de Internet ya viene activada por defecto.

Deslizar la pantalla de inicio hacia la izquierda.

Presionar **Configuración.** Presionar red celular + SIM. Presionar configuración de SIM.

۳il



II LTE	12:17	LTE //	12:49
RED CELULAR+SIM		RED CELULAR+SIM	
SIM		SIM	
Nombre de SIM		Nombre de SIM	
movistar		movistar	
Velocidad de conexión máxima		Velocidad de conexión máxima	
4G		4G	
Selección de red		Selección de red	
automática		automática	
Perfil de conexión de rid celular Movis ar Peru		Perfil de conexión de red celular Novistar Pert	
aplicaciones de SIM		aplicaciones de SIM	

Presionar Perfil de conexión de red celular. Seleccionar **Movistar Perú.**

Ya puedes comenzar a navegar por Internet.