

Contactos Mensajes de texto 	Crea un nuevo contacto	Presionar Aplicaciones > Contactos > Presionar el icono superior de "+" > Ingresar datos del contacto > Guardar
	Envía un mensaje de texto	Presionar Aplicaciones > Mensajes > Presionar el icono superior de "lápiz" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Enviar
	Configura correctamente el centro de mensajería	<i>Solo se puede visualizar:</i> Presionar Aplicaciones > Mensajes > Presionar la tecla inferior de opciones > Ajustes > Centro SMS > Se debe visualizar el número +51195599000
	Activa el modo de texto predictivo	Presionar Aplicaciones > Ajustes > Idioma y teclado > Presionar el icono de "configuración" de Teclado LG > Sugerencias de palabras > Activar la casilla "Predicción"
Cámara Fotos 	Captura una foto	Presionar Aplicaciones > Cámara > Para tomar una foto presionar el icono central
	Almacena fotos en la memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Presionar Aplicaciones > Cámara > Presionar el icono de "configuración" > Almacenamiento > Tarjeta de memoria
Cámara Video 	Graba un video	Presionar Aplicaciones > Cámara > Presionar el icono inferior de "video" > Para grabar un video presionar el icono central
	Almacena videos en la memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Presionar Aplicaciones > Cámara > Presionar el icono de "configuración" > Almacenamiento > Tarjeta de memoria
Memoria 	Revisa el estado de tu memoria	Presionar Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento > ALMACENAMIENTO INTERNO
	Revisa el estado de tu memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Presionar Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento > TARJETA SD
Ringtone Alerta vibratoria Grabadora 	Cambia tu ringtone	Presionar Aplicaciones > Ajustes > Sonido > Tono de llamada > Seleccionar el ringtone deseado > OK
	Cambia el volumen de tu ringtone	Presionar las teclas laterales de volumen
	Activa la alerta vibratoria	Disminuir las teclas laterales de volumen al mínimo
	Crear una grabación de voz	Presionar Aplicaciones > Grabador de voz > Para iniciar la grabación presionar el icono central
Pantalla 	Cambia el fondo de pantalla	Presionar Aplicaciones > Ajustes > Pantalla principal > Fondo de pantalla > Seleccionar la imagen deseada
	Cambia el protector de pantalla	No disponible para este modelo
Bloqueo Teclado 	Bloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido
	Bloquea automáticamente tu teclado	No disponible para este modelo
	Desbloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido y luego deslizar la pantalla hacia el costado
Idioma/Fecha 	Cambia el idioma de tu equipo	Presionar Aplicaciones > Ajustes > Idioma y teclado > Idioma > Seleccionar el idioma deseado
	Modifica la fecha y hora de tu equipo	Presionar Aplicaciones > Ajustes > Fecha y hora > Activar la casilla "Zona horaria automática"
Internet 	Navega por Internet	Presionar Aplicaciones > Navegador > Ingresar la dirección web deseada
	Desactiva la transmisión de datos	Presionar Aplicaciones > Ajustes > Más... > Redes móviles > Desactivar la casilla "Datos habilitados"
Bluetooth 	Activa Bluetooth	Presionar Aplicaciones > Ajustes > Deslizar hacia la derecha el botón "Bluetooth"
	Activa la visibilidad para transferencia por Bluetooth	Presionar Aplicaciones > Ajustes > Bluetooth > Hacer visible el dispositivo
	Envía un archivo mediante Bluetooth	Presionar Aplicaciones > Galería > Seleccionar el archivo deseado > Presionar el icono superior de "compartir" > Bluetooth > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo
Bloqueo equipo Reinicio 	Activa el bloqueo (con código de seguridad)	<i>Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el código de seguridad para ingresar:</i> Presionar Aplicaciones > Ajustes > Bloqueo de pantalla > Seleccionar bloqueo de pantalla > Patrón > Siguiente > Crear patrón de desbloqueo
	Desactiva el bloqueo (con código de seguridad)	Presionar Aplicaciones > Ajustes > Bloqueo de pantalla > Seleccionar bloqueo de pantalla > Ingresar patrón de desbloqueo > Ninguno
	Reinicia las configuraciones de fábrica	<i>Se borrarán los archivos almacenados en la memoria del equipo:</i> Presionar Aplicaciones > Ajustes > Copia de respaldo y restauración > Restaurar datos de fábrica > Restaurar teléfono
Llamadas 	Activa el servicio de llamada en espera	Presionar Aplicaciones > Ajustes > Llamadas > Ajustes adicionales > Activar la casilla "Llamada en espera"
	Activa el servicio de desvío de llamadas	Presionar Aplicaciones > Ajustes > Llamadas > Desvío de llamada > Siempre > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(Ej.: +51999999999) > Activar
	Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	<i>El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo si cuenta con la opción de números restringidos (lista negra).</i> Presionar Aplicaciones > Ajustes > Llamadas > Rechazo de llamada > Modo de rechazo de llamadas > Desactivado