








Nokia Lumia 620

Cómo configurar wifi o Internet inalámbrico en celular Movistar Windows Phone (versión 8.0)

	<p>1. Ir a la lista de menú y seleccionar Configuración.</p>
	<p>2. Seleccionar Wi-Fi.</p>

	<p>3. Deslizar a la derecha el botón Wi-Fi para activarlo.</p>
	<p>4. Esperar unos segundos mientras el equipo busca las redes disponibles.</p> <p>Una vez detectada las redes disponibles seleccionar el nombre de la red deseada.</p>
	<p>5. Finalmente el estado de la red Wi-Fi seleccionada cambia a Conectado.</p> <p>Ya puedes comenzar a navegar por Internet.</p>

	<p>6. Cuando navegues por Internet a través de una red Wi-Fi, al presionar el icono inferior de opciones se mostrará el icono superior de señal Wi-Fi.</p> <p>Recuerda que si sales de la cobertura de la red Wi-Fi, el icono desaparecerá y el equipo se enganchará automáticamente a la red de Movistar.</p>
	<p>7. Cuando navegues por Internet a través de la red de Movistar, al presionar el icono inferior de opciones se mostrará el icono superior de 3G o 2G (según cobertura).</p>