

<b>Contactos</b> <b>Mensajes de texto</b> 	Crea un nuevo contacto	Ir al menú principal > Contactos > Agregar > Ingresar datos del contacto > Guardar
	Envía un mensaje de texto	Ir al menú principal > Mensajes de texto > Redactar > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Enviar
	Configura correctamente el centro de mensajería	No se puede visualizar
	Activa el modo de texto predictivo	Ir al menú principal > Config. > Idioma y escritura > Teclado en pantalla > Modo vertical > Entre letras > Modo horizontal > Entre letras
<b>Cámara Fotos</b> 	Captura una foto	Ir al menú principal > Cámara > Para tomar una foto presionar la pantalla
	Almacena fotos en la memoria externa	Cuando inserte una memoria se le preguntará al tomar la foto si desea almacenar en ese espacio
<b>Cámara Video</b> 	Graba un video	Ir al menú principal > Cámara > Presionar el icono superior de "video" > Para grabar un video presionar la pantalla
	Almacena videos en la memoria externa	Cuando inserte una memoria se le preguntará al grabar un video si desea almacenar ese espacio
<b>Memoria</b> 	Revisa el estado de tu memoria	Ir al menú principal > Config. > Acceso y almacenamiento > Detalles de almacenamiento
	Revisa el estado de tu memoria externa	Se debe tener insertada una memoria externa: Ir al menú principal > Config. > Acceso y almacenamiento > Detalles de tarjeta de memoria
<b>Ringtone</b> <b>Alerta vibratoria</b> <b>Grabadora</b> 	Cambia tu ringtone	Ir al menú principal > Config. > Notificaciones > Teléfono > Tono > Seleccionar el ringtone deseado > OK
	Cambia el volumen de tu ringtone	Presionar las teclas laterales de volumen
	Activa la alerta vibratoria	Disminuir las teclas laterales de volumen al mínimo
	Crea una grabación de voz	Ir al menú principal > Remember > Nueva > Nota de voz
<b>Pantalla</b> 	Cambia el fondo de pantalla	Ir al menú principal > Config. > Pantalla > Fondo de pantalla > Seleccionar la imagen deseada
	Cambia el protector de pantalla	No disponible para este modelo
<b>Bloqueo Teclado</b> 	Bloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido
	Bloquea automáticamente tu teclado	Ir al menú principal > Config. > Pantalla > Activación del bloqueo > Seleccionar tiempo de activación
	Desbloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido y luego deslizar la pantalla hacia arriba
<b>Idioma/Fecha</b> 	Cambia el idioma de tu equipo	Ir al menú principal > Config. > Idioma y escritura > Idioma > Seleccionar el idioma deseado
	Modifica la fecha y hora de tu equipo	Ir al menú principal > Config. > Fecha y hora > Actualiz. auto. zona horaria > Activada
<b>Internet</b> 	Navega por Internet	Ir al menú principal > Navegador > Ingresar la dirección web deseada
	Desactiva la transmisión de datos	Ir al menú principal > Config. > Conexiones de red > Red móvil > Desactivar el botón "Servicio de datos"
<b>Bluetooth</b> 	Activa Bluetooth	Ir al menú principal > Config. > Conexiones de red > Bluetooth > Activar el botón "Bluetooth"
	Activa la visibilidad para transferencia por Bluetooth	Ir al menú principal > Config. > Conexiones de red > Bluetooth > Detectable > Activado
	Envía un archivo mediante Bluetooth	Ir al menú principal > Imágenes > Seleccionar el archivo deseado > Compartir > Bluetooth > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo
<b>Bloqueo equipo</b> <b>Reinicio</b> 	Activa el bloqueo (con código de seguridad)	Ir al menú principal > Config. > Seguridad y privacidad > Contraseña del dispositivo > Activar el botón "Contraseña del dispositivo" > Crear contraseña > Bloquear dispositivo después de > Seleccionar tiempo de activación de bloqueo > Ingresar contraseña
	Desactiva el bloqueo (con código de seguridad)	Ir al menú principal > Config. > Seguridad y privacidad > Contraseña del dispositivo > Desactivar el botón "Contraseña del dispositivo" > Ingresar contraseña
	Reinicia las configuraciones de fábrica	Se borrarán los archivos almacenados en la memoria del equipo: Ir al menú principal > Config. > Seguridad y privacidad > Borrado de seguridad > Ingresar la palabra "blackberry" > Eliminar datos
<b>Llamadas</b> 	Activa el servicio de llamada en espera	Esta opción viene activada por defecto
	Activa el servicio de desvío de llamadas	No disponible para este modelo
	Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo no cuenta con la opción de números restringidos (lista negra).