

AGENDA TELEFÓNICA	Crea un nuevo contacto	Ir al menú principal > Contactos > Presionar tecla Menú > Nuevo contacto > Ingresar datos del contacto > Presionar tecla Menú > Guardar
MENSAJES DE TEXTO	Envía un mensaje de texto	Ir al menú principal > SMS y MMS > Presionar tecla Menú > Redactar SMS > Ingresar el destinatario > Ingresar el texto del mensaje > Presionar tecla Menú > Enviar.
	Configura correctamente el centro de mensajería	Ir al menú principal > Opciones > SMS > Centro de servicio > Ingresar el número +51195599000 > Presionar tecla Menú > Guardar
	Activa el modo de texto predictivo	Ir al menú principal > Opciones > Idioma y entrada de texto > Mostrar opciones de entrada de texto > Activar la casilla "Entrada de predicción" > Presionar tecla Menú > Guardar
MENSAJES MULTIMEDIA	Envía una foto a través de MMS	Ir al menú principal > SMS y MMS > Presionar tecla Menú > Redactar MMS > Ingresar destinatario > Presionar tecla Menú > Adjuntar imagen > Seleccionar la imagen deseada > Presionar tecla Menú > Enviar
CÁMARA DE FOTOS	Captura una foto	Ir al menú principal > Cámara > Para capturar una foto presionar la tecla central
	Almacena fotos en la memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Cámara > Presionar tecla Menú > Opciones > Almacenar imágenes > Tarjeta multimedia
CÁMARA DE VIDEO	Graba un video	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Cámara > Presionar tecla Menú > Grabadora de video > Para iniciar la grabación presionar la tecla central
	Almacena videos en la memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Cámara > Presionar tecla Menú > Grabadora de video > Presionar tecla Menú > Opciones > Almacenar imágenes > Tarjeta multimedia
GRABADORA DE VOZ	Crea una grabación de voz	Ir al menú principal > Multimedia > Notas de voz > Grabadora de nota de voz > Para iniciar la grabación presionar el icono central
ESTADO DE MEMORIA	Revisa el estado de tu memoria	Ir al menú principal > Opciones > Memoria > Memoria de aplicaciones
	Revisa el estado de tu memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Opciones > Memoria > Tarjeta multimedia
RINGTONES Y ALERTA VIBRATORIA	Cambia tu ringtone	Ir al menú principal > Opciones > Sonidos y melodía de llamada > Melodía de llamada > Seleccionar el ringtone deseado > Presionar tecla Menú > Guardar
	Cambia el volumen de tu ringtone	Ir al menú principal > Opciones > Sonidos y melodía de llamada > Volumen > Seleccionar el nivel de volumen deseado > Presionar tecla Menú > Guardar
	Activa la alerta vibratoria	Ir al menú principal > Sonidos > Seleccionar el perfil Vibrar
PANTALLA	Cambia el fondo de pantalla	Ir al menú principal > Multimedia > Imágenes > Seleccionar la imagen deseada > Presionar tecla Menú > Establecer como fondo de escritorio
	Cambia el protector de pantalla	<i>No disponible para este modelo</i>
BLOQUEO DEL TECLADO	Bloquea tu teclado	Presionar durante unos segundos la tecla asterisco (icono de candado)
	Bloquea automáticamente tu teclado	<i>No disponible para este modelo</i>
	Desbloquea tu teclado	Presionar la tecla de silencio ubicada en la parte superior del teléfono
IDIOMA Y FECHA/HORA	Cambia el idioma de tu equipo	Ir al menú principal > Opciones > Idioma y entrada de texto > Idioma > Seleccionar el idioma deseado > Presionar tecla Menú > Guardar
	Actualiza automáticamente la fecha y hora de tu equipo	Ir al menú principal > Opciones > Fecha/Hora > Usar hora de red > Si > Presionar tecla Menú > Guardar
INTERNET Y DATOS	Navega por Internet	Ir al menú principal > Explorador > Presionar tecla Menú > Ir a... > Ingresar la página web deseada
	Desactiva la transmisión de datos	Ir al menú principal > Opciones > Red > Servicio de datos: Desactivado
BLUETOOTH	Activa Bluetooth	Ir al menú principal > Gestionar conexiones > Activar la casilla "Bluetooth"
	Activa la visibilidad para transferencia por Bluetooth	<i>La función Bluetooth debe estar activada:</i> Ir al menú principal > Gestionar conexiones > Opciones de Bluetooth > Presionar tecla Menú > Opciones > Reconocible > Si > Presionar tecla Menú > Guardar
	Envía un archivo mediante Bluetooth	<i>Para enviar un archivo mediante Bluetooth a otro dispositivo previamente necesitan estar vinculados:</i> Ir al menú principal > Multimedia > Posicionarse sobre el archivo deseado > Presionar tecla Menú > Enviar mediante Bluetooth > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo
BLOQUEO DE EQUIPO CON CÓDIGO DE SEGURIDAD Y REINICIO	Activa el bloqueo (con código de seguridad)	<i>Cada vez que se bloquee y/o se encienda el teléfono se pedirá la contraseña de bloqueo:</i> Ir al menú principal > Opciones > Contraseña > Contraseña > Activado > Definir contraseña > Ingresar la nueva contraseña de bloqueo > Presionar tecla Menú > Guardar
	Desactiva el bloqueo (con código de seguridad)	<i>El bloqueo del teléfono con código de seguridad debe estar activado:</i> Ir al menú principal > Opciones > Contraseña > Contraseña > Desactivado > Presionar tecla Menú > Guardar > Ingresar contraseña de bloqueo
	Reinicia las configuraciones de fábrica	<i>Se tiene la opción de borrar datos de usuario, aplicaciones instaladas y/o formatear la memoria externa:</i> Ir al menú principal > Opciones > Opciones de seguridad > Borrado de seguridad > Seleccionar los ítems que desea borrar > Introducir la palabra blackberry > Borrar
LLAMADAS	Activa el servicio de llamada en espera	Ir al menú principal > Opciones > Opciones del teléfono > Llamada en espera > Llamada en espera activada > Si > Presionar tecla Menú > Guardar
	Activa el servicio de desvío de llamadas	Ir al menú principal > Opciones > Opciones del teléfono > Reenvío de llamadas > Reenviar llamadas > Siempre > Reenviar todas las llamadas > Número nuevo > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado) (Ej.: +51999999999) > Presionar tecla Menú > Guardar
	Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	<i>El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo no cuenta con la opción de números restringidos.</i>