

Activar/Desactivar datos en Roaming

- Ir al menú principal
- Config.
- Redes inalám. y redes
- Redes de celulares
- Activar/Desactivar la opción **Datos habilitados**
- Activar/Desactivar la casilla **Roaming de datos**

Cambiar de operador (red)

- Ir al menú principal
- Config.
- Redes inalám. y redes
- Redes de celulares
- Configuración de red
- Operadores de red
- Seleccionar operador

Seleccionar modo 2G / 3G

- Ir al menú principal
- Config.
- Redes inalám. y redes
- Redes de celulares
- Configuración de red
- Desactivar la casilla **Utilizar solo redes 2G**

Cambiar de modo 1 a modo 2

- No disponible para este modelo