





Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda.




Seleccionar Ajustes.



Presionar la pestaña Todas.  
Activa el botón Wi-Fi.




Presionar Wi-Fi.



Presionar el nombre de la red Wi-Fi.




Si la red está protegida se le pedirá ingresar la contraseña.



Finalmente el estado de la red Wi-Fi seleccionada cambia a **Conectado**.

Ya puedes comenzar a navegar por Internet.



**Al navegar por Internet a través de una red Wi-Fi se mostrará el icono superior de intensidad de señal.**