





Deslizar la pantalla de inicio hacia la izquierda.



Seleccionar **Ajustes**.




Seleccionar **Más...**



Seleccionar **Tethering y zona WiFi Portátil**.





**En el otro equipo encender Wi-Fi y buscar el nombre de la red Wi-Fi compartida.**

**Tener en cuenta que el consumo compartido será descontado del plan de datos.**

Seleccionar **Configurar zona Wi-Fi**.

Si desea puede modificar los datos de la red Wi-Fi que se compartirá:

- Nombre de la red Wi-Fi (SSID)
- Contraseña

Activar la opción **Zona Wi-Fi portátil**.

