





En la pantalla de inicio presionar el icono de menú.



Seleccionar **Ajustes**.





Seleccionar **Más...**



Seleccionar **Punto de acceso Wi-Fi**.





En el otro equipo encender Wi-Fi y buscar el nombre de la red Wi-Fi compartida.

Tener en cuenta que el consumo compartido será descontado del plan de datos.

Seleccionar **Configure el punto de acceso Wi-Fi**.

Si desea puede modificar los datos de la red Wi-Fi que se compartirá:

- Nombre de la red Wi-Fi (SSID)
- Contraseña

Activar la casilla de **Punto de acceso Wi-Fi**.

