













Contactos Mensajes de texto 	Crea un nuevo contacto	Ir al menú principal > Contactos > Presionar el icono inferior de "+" > Ingresar datos del contacto > Guardar
	Envía un mensaje de texto	Ir al menú principal > Mensajes > Presionar el icono superior de "lápiz" > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Enviar
	Configura correctamente el centro de mensajería	Ya viene activado por defecto. No puede ser editado
	Activa el modo de texto predictivo	Ir al menú principal > Ajustes > Idioma y teclado > Presionar el icono de "configuración" de Teclado LG > Sugerencia de palabras > Activar la casilla "Predicción"
Cámara de fotos 	Captura una foto	Ir al menú principal > Cámara > Presionar el icono de "cámara"
	Almacena fotos en la memoria externa	No disponible para este modelo.
Cámara de video 	Graba un video	Ir al menú principal > Cámara > Presionar el icono inferior de "video" > Presionar el icono rojo
	Almacena videos en la memoria externa	No disponible para este modelo.
Memoria 	Revisa el estado de tu memoria	Ir al menú principal > Ajustes > Almacenamiento > Almacenamiento interno
	Revisa el estado de tu memoria externa	No disponible para este modelo.
Ringtone Alerta vibratoria Grabadora 	Cambia tu ringtone	Ir al menú principal > Ajustes > Sonido > Tono de llamada > Seleccionar el ringtone deseado > OK
	Cambia el volumen de tu ringtone	Presionar las teclas laterales de volumen
	Activa la alerta vibratoria	Disminuir las teclas laterales de volumen al mínimo
	Crea una grabación de voz	Ir al menú principal > Grabador de voz > Para iniciar una grabación presionar el icono rojo
Pantalla 	Cambia el fondo de pantalla	Ir al menú principal > Ajustes > Pantalla principal > Fondo de pantalla > Seleccionar la imagen deseada
	Cambia el protector de pantalla	No disponible para este modelo
Bloqueo de teclado 	Bloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido
	Bloquea automáticamente tu teclado	Ir al menú principal > Ajustes > Pantalla > Límite de tiempo de pantalla > Seleccionar tiempo de activación de bloqueo
	Desbloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido y luego deslizar la pantalla hacia un costado
Idioma/Fecha 	Cambia el idioma de tu equipo	Ir al menú principal > Ajustes > Idioma y teclado > Idioma > Seleccionar el idioma deseado
	Modifica la fecha y hora de tu equipo	Ir al menú principal > Ajustes > Fecha y hora > Activar la casilla "Fecha y hora automáticas"
Internet 	Navega por Internet	Ir al menú principal > Chrome > Ingresar la dirección web deseada
	Desactiva la transmisión de datos	Ir al menú principal > Ajustes > Datos móviles > Desactivar el botón "Datos móviles"
Bluetooth 	Activa Bluetooth	Ir al menú principal > Ajustes > Activar el botón "Bluetooth"
	Activa la visibilidad para transferencia por Bluetooth	Ir al menú principal > Ajustes > Bluetooth > Activar la casilla "Hacer visible el dispositivo"
	Envía un archivo mediante Bluetooth	Ir al menú principal > Galería > Seleccionar el archivo deseado > Presionar el icono superior de "compartir" > Bluetooth > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo
Bloqueo de equipo Reinicio 	Activa el bloqueo (con código de seguridad)	<i>Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el código de seguridad para ingresar:</i> Ir al menú principal > Ajustes > Bloqueo de pantalla > Seleccionar bloqueo de pantalla > Patrón > Crear patrón de desbloqueo
	Desactiva el bloqueo (con código de seguridad)	Ir al menú principal > Ajustes > Bloqueo de pantalla > Seleccionar bloqueo de pantalla > Ingresar patrón de desbloqueo > Ninguno
	Reinicia las configuraciones de fábrica	<i>Se borrarán los archivos almacenados en la memoria del equipo:</i> Ir al menú principal > Ajustes > Copia de respaldo y restauración > Restaurar datos de fábrica > Restaurar teléfono
Llamadas 	Activa el servicio de llamada en espera	Ir al menú principal > Ajustes > Llamadas > Ajustes adicionales > Activar la casilla "Llamada en espera"
	Activa el servicio de desvío de llamadas	Ir al menú principal > Ajustes > Llamadas > Desvío de llamada > Siempre > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país){abonado}{Ej.: +51999999999} > Activar
	Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	<i>El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo sí cuenta con la opción de números restringidos (lista negra).</i> Ir al menú principal > Ajustes > Llamadas > Rechazo de llamada > Modo de rechazo de llamadas > Desactivado