

Nota:

El perfil de mensajes multimedia "Peru:Movistar:MMS" viene pre-configurado y activado por defecto en el equipo. En el caso que no se encuentre activado realizar los siguientes pasos:

Activar perfil MMS (movistar MMS)

1. Para activar el perfil de mensajes multimedia en el equipo realizar los siguientes pasos:

Menú principal > Configuración > Redes inalámbricas y redes > Redes móviles > Puntos de acceso > Verificar que se encuentre presente el perfil **Peru:Movistar:MMS (*)**

Una vez que verifique que se encuentre presente el perfil **Peru:Movistar:MMS** ya se pueden enviar mensajes multimedia.

(*) En el caso que no se encuentre pre-configurado el perfil "Peru:Movistar:MMS" realizar los siguientes pasos y luego volver al punto 1:

2. Menú principal > Configuración > Redes inalámbricas y redes > Redes móviles > Puntos de acceso > Presionar la tecla **Opciones** > APN nuevo > Ingresar los siguientes datos:

Nombre: Peru:Movistar:MMS
APN: mms.movistar.pe
Proxy: <No definido>
Puerto: <No definido>
Nombre de usuario: movistar@mms
Contraseña: movistar
Servidor: <No definido>
MMSC: http://mmsc.telefonicomoviles.com.pe:8080/mms
Proxy de MMS: 200.4.196.118
Puerto MMS: 8080
MCC: 716
MNC: 06
Tipo de autenticación: PAP
Tipo de APN: mms

Presionar la tecla **Opciones** y luego **Guardar**

Volver al menú principal.

