




En la pantalla de inicio presionar el icono de menú.



Seleccionar **Configurar**.




Seleccionar **Más...**




Seleccionar la opción **Conexión a red y zona Wi-Fi**.






Seleccionar la opción **Configurar la zona Wi-Fi**.



Si desea puede modificar el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi que se compartirá.



Finalmente activar la casilla de **Zona Wi-Fi portátil**.

**En el otro equipo encender Wi-Fi y buscar el nombre de la red Wi-Fi compartida.**

**Tener en cuenta que el consumo compartido será descontado del plan de datos.**

