


En la pantalla de inicio presionar el icono de menú.

Seleccionar Ajustes.

Activar el botón de Wi-Fi.

Presionar Wi-Fi.



Al navegar por Internet a través de una red Wi-Fi se mostrará el icono superior de intensidad de señal.

Presionar el nombre de la red Wi-Fi.

Si la red está protegida se le pedirá ingresar la contraseña.

Finalmente el estado de la red Wi-Fi seleccionada cambia a **Conectada**.

Ya puedes comenzar a navegar por Internet.