

Nokia 210

## Cómo configurar wifi o Internet inalámbrico en celular Movistar

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A través de Wi-Fi se puede navegar gratuitamente por Internet.</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Realizar los siguientes pasos:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Presionar <b>Menú</b></li><li>▪ Seleccionar <b>Configurac.</b></li><li>▪ Seleccionar <b>Conectividad</b></li><li>▪ Seleccionar <b>Wi-Fi</b></li><li>▪ Presionar <b>Activar</b></li></ul></li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Realizar los siguientes pasos:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Esperar unos segundos mientras el equipo busca las redes disponibles.</li><li>▪ Seleccionar el nombre de la red deseada</li><li>▪ Presionar <b>Conectar</b></li></ul></li></ol> <p>Ya puedes comenzar a navegar por Internet.</p>