


Deslizar la pantalla de inicio hacia la izquierda.

Presionar Configuración.

Presionar Conexión compartida.

Presionar el icono inferior de edición.





**En el otro equipo encender Wi-Fi y buscar el nombre de la red Wi-Fi compartida.**

**Tener en cuenta que el consumo compartido será descontado del plan de datos.**

Si desea puede modificar los datos de la red Wi-Fi que se compartirá:

- Nombre de la red Wi-Fi (SSID)
- Contraseña

Activar el botón **Conexión compartida**.

