


Deslizar la pantalla de inicio hacia la izquierda.




Presionar Configuración.



Presionar Wi-Fi.



Presionar el nombre de la red Wi-Fi.



Si la red está protegida se le pedirá ingresar la contraseña.



Finalmente el estado de la red Wi-Fi seleccionada cambia a **Conectado a**.

Ya puedes comenzar a navegar por Internet.