





En el menú principal seleccionar **Config.**



Seleccionar **Más configuraciones.**



Seleccionar **Redes móviles.**




Activar/desactivar las siguientes opciones:

- **Datos móviles**
- **Roaming de datos**




En el menú principal seleccionar **Config.**



Seleccionar **Más configuraciones.**




Seleccionar **Redes móviles.**



Seleccionar **Operadores de red.**

Buscar manualmente la operadora de red.



En el menú principal seleccionar **Config. > Más configuraciones**



Seleccionar **Redes móviles.**



Seleccionar **Modo de red.**



Activar la opción **GSM/WCDMA (modo automático)**