













Contactos Mensajes de texto 	Crea un nuevo contacto	Ir al menú principal > Contactos > Presionar el icono superior de "+" > Ingresar datos del contacto > Listo
	Envía un mensaje de texto	Ir al menú principal > Mensajes > Redactar mensaje nuevo > Ingresar destinatario y texto del mensaje > Enviar
	Configura correctamente el centro de mensajería	<i>Viene activado por defecto. No se puede editar.</i>
	Activa el modo de texto predictivo	Ir al menú principal > Ajustes > Idioma y teclado > Teclado de Android > Activar casilla "Mostrar sugerencias"
Cámara Fotos 	Captura una foto	Ir al menú principal > Cámara > Presionar el icono redondo
	Almacena fotos en la memoria externa	<i>Se guardan por defecto en la memoria externa</i>
Cámara Video 	Graba un video	Ir al menú principal > Cámara > Presionar el icono inferior de "videocámara" > Presionar el icono redondo
	Almacena videos en la memoria externa	<i>Se guardan por defecto en la memoria externa</i>
Memoria 	Revisa el estado de tu memoria	Ir al menú principal > Ajustes > Almacenamiento > Almacenamiento interno
	Revisa el estado de tu memoria externa	<i>Se debe tener insertada una memoria externa:</i> Ir al menú principal > Ajustes > Almacenamiento > Tarjeta SD
Ringtone Alerta vibratoria Grabadora 	Cambia tu ringtone	Ir al menú principal > Ajustes > Perfiles de audio > General > Tono del teléfono > Seleccionar el ringtone deseado > Aceptar
	Cambia el volumen de tu ringtone	Presionar las teclas laterales de volumen
	Activa la alerta vibratoria	Disminuir las teclas laterales de volumen al mínimo
	Crea una grabación de voz	Ir al menú principal > Grabadora de sonidos > Presionar el icono redondo
Pantalla 	Cambia el fondo de pantalla	En la pantalla de inicio presionar la tecla inferior de "opciones" > Fondo de pantalla > Seleccionar la imagen deseada
	Cambia el protector de pantalla	<i>No disponible para este modelo</i>
Bloqueo Teclado 	Bloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido
	Bloquea automáticamente tu teclado	Ir al menú principal > Ajustes > Pantalla > Tiempo espera pantalla > Seleccionar tiempo de activación de bloqueo
	Desbloquea tu teclado	Presionar una vez la tecla de encendido y luego presionar el icono de candado
Idioma/Fecha 	Cambia el idioma de tu equipo	Ir al menú principal > Ajustes > Idioma y teclado > Seleccionar idioma > Seleccionar el idioma deseado
	Modifica la fecha y hora de tu equipo	Ir al menú principal > Ajustes > Fecha y hora > Activar la casilla "Automático con red"
Internet 	Navega por Internet	Ir al menú principal > Contenidos > Ingresar la dirección web deseada
	Desactiva la transmisión de datos	Ir al menú principal > Ajustes > Conexiones inalámbricas > Redes móviles > Desactivar la casilla "Datos habilitados"
Bluetooth 	Activa Bluetooth	Ir al menú principal > Ajustes > Conexiones inalámbricas > Activar la casilla "Bluetooth"
	Activa la visibilidad para transferencia por Bluetooth	Ir al menú principal > Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de Bluetooth > Activar la casilla "Visible"
	Envía un archivo mediante Bluetooth	Ir al menú principal > Galería > Seleccionar el archivo deseado > Menú > Compartir > Bluetooth > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo
Bloqueo equipo Reinicio 	Activa el bloqueo (con código de seguridad)	<i>Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el código de seguridad para ingresar:</i> Ir al menú principal > Ajustes > Seguridad > Bloqueo pantalla > Patrón > Crear patrón de desbloqueo
	Desactiva el bloqueo (con código de seguridad)	Ir al menú principal > Ajustes > Seguridad > Cambiar bloqueo de pantalla > Ingresar patrón de desbloqueo > Ninguno
	Reinicia las configuraciones de fábrica	<i>Se borrarán los archivos almacenados en la memoria del equipo:</i> Ir al menú principal > Ajustes > Privacidad > Restablecer datos de fábrica > Reiniciar teléfono > Borrar todo
Llamadas 	Activa el servicio de llamada en espera	Ir al menú principal > Ajustes > Ajustes de llamada > Llamada de voz > Configuración adicional > Activar la casilla "Llamada en espera"
	Activa el servicio de desvío de llamadas	Ir al menú principal > Ajustes > Ajustes de llamada > Llamada de voz > Desvío de llamadas > Siempre > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(Ej.: +5199999999) > Habilitar
	Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	<i>El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar. El modelo no cuenta con la opción de números restringidos (lista negra).</i>